

# P - 225, P - 223 Snabbguide

Håll knappen på kontrollpanelen intryckt och tryck samtidigt på motsvarande knappar som visas nedan när du vill ange parametrar.

## 1 Uppspelning av melodi

Snabbuppspelning

50 förinställda songs (50 Classics (50 klassiker)) Song-nummer

DEMO/SONG

På (standard)

Av

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

### 50 förinställda songs (50 Classics (50 klassiker)) Song-nummer/Song-namn

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

## 2 Voice-inställningar

Efterklangstyp

Efterklangsdjup

VRM Lite

Stereophonic Optimizer

Duo-typ

Balans mellan Voice 1 och Voice 2

Oktavinställning

Anslagskänslighet

PIANO

Recital Hall  
Chamber  
Av

Concert Hall  
Club  
Av

1 steg ned  
1 steg upp

Standarddjup

På (standard)

På (standard)

Balans

Separat (standard)

1 steg ned  
1 steg upp

Standardvärde

Standardvärde

Standardvärde (Voice 2)

+1 (Voice 2)

-1 (Voice 1)

+1 (Voice 1)

Soft  
Hard

Medium (standard)  
Fixat

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

# P - 2 2 5 , P - 2 2 3 Snabbguide

## 3 Metronominställningar

Röstbekräftelse av det aktuella tempovärdet (på engelska)

Metronomens tempo

Metronom takt

Metronom volym

METRONOME

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

## 4 Rytminställningar

Röstbekräftelse av det aktuella tempovärdet (på engelska)

Bas, Intro/Avslut

Rytms tempo

Rytm

Rytm volym

RHYTHM

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

## 5 Övriga inställningar

Röstbekräftelse av firmware-version

Bekräftelsesignaler

Automatisk avstängning

Stämning

Bluetooth

IAC

Transponering

Lokal styrning

Programändring

Ändra styrning

Sound Boost

Inbyggd högtalare

AUX OUT-volym

Loopback av ljud

Wall EQ

METRONOME

RHYTHM

A#1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7