

3 Inställningar för metronomen

Röstbekräftelse av det aktuella tempovärdet

Tempo (metronom, Songer m.m.)

Metronomens takt

Metronomens volym

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Standardtempo

10 steg ned 10 steg upp

0 2 3 4 5 6

Standardvolym

1 steg ned 1 steg upp

Öka värdet med 1:

Minska värdet med 1:

4 Övriga inställningar

Bekräftelse-signaler

Automatisk avstängning

Röstbekräftelse av den aktuella systemversionen

Stämning

Bluetooth

IAC-djup

Transponering

Local Control

Program Change

Kontrolländring

MIDI-sändkanal

MIDI-mottagarkanal

Högtalare

Audio Loopback

Volymbe-gränsare

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

Off (av) On (på)

Inaktivera Aktivera

440,0 Hz 442,0 Hz

Off (av) On (på)

Off (av) On (på) Förinställning

1 steg ned 1 steg upp

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0 (normal tonhöjd) +1 +2 +3 +4 +5 +6

On/Off (på/av) On/Off (på/av)

1 steg ned 1 steg upp

Off (av) On (på)

1 steg ned 1 steg upp

ALL (alla)

Off (av) Normal

Off (av) On (på)

Off (av) On (på)

Off (av) 20% 50% 80%

5 Stämningsinställningar

Höja tonhöjden (i steg om ungefär 0,2 Hz):

Sänka tonhöjden (i steg om ungefär 0,2 Hz):

Standardtonhöjd: 440,0 Hz

6 Duo-inställning

Aktivera eller inaktivera Duo-läget:

7 Bluetooth-sammankoppling (ljud)

Starta sammankoppling: