

PRECAUCIONES

Para los componentes eléctricos de instrumentos tales como guitarras, instrumentos de viento, cuerda o percusión, o pianos (Disklavier™, SILENT™ y TransAcoustic™)

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR

Conserve este documento para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Siga siempre las precauciones básicas detalladas a continuación para prevenir la posibilidad de lesiones graves, o incluso la muerte, por descargas eléctricas, cortocircuitos, daños, incendios u otros peligros. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Alimentación eléctrica

- No coloque el cable de alimentación o el adaptador cerca de fuentes de calor como calefactores o radiadores. Tampoco los doble excesivamente ni los deteriore de ninguna otra forma, ni coloque objetos pesados sobre ellos.
- Utilice solo el voltaje especificado como correcto para el producto. El voltaje requerido aparece impreso en la placa identificativa del producto.
- Utilice el cable de alimentación o el adaptador especificados exclusivamente. Si se usa un cable o un adaptador equivocado, pueden producirse daños o recalentamiento en el producto.
- Compruebe periódicamente el enchufe y quite la suciedad o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.

(Para productos con cable de alimentación con toma de tierra)

- Asegúrese de realizar la conexión a una toma adecuada y con una conexión a tierra de protección. Una conexión a tierra incorrecta podría ocasionar descargas eléctricas.

No abrir

- Este producto no contiene componentes cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario. No abra el producto ni trate de desmontar o modificar en modo alguno los componentes internos. En caso de mal funcionamiento, deje de usarlo de inmediato y pida al servicio técnico de Yamaha que lo inspeccione.

Advertencias relativas al agua

- No exponga el producto a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad, ni le ponga encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el producto, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la toma de CA. A continuación, pida al Servicio técnico de Yamaha que revise el producto.
- Nunca enchufe o desenchufe un cable eléctrico con las manos mojadas.
- Evite o deje de usar el producto en exteriores cuando haya signos de lluvia o tormenta. Podría producirse una descarga por caída del rayo, con resultados fatales.

Advertencia sobre el fuego

- No coloque objetos con llama, tales como velas, sobre el producto, porque podrían caerse y provocar un incendio.

Advertencias sobre las pilas (para productos que utilicen pilas)

- Tenga en cuenta las advertencias que se indican a continuación. Si no fuera así, podría producirse una explosión, un incendio, un recalentamiento o fugas.
 - No manipule ni desmonte las pilas.
 - No tire pilas al fuego.
 - No intente recargar pilas que no sean recargables.
 - Mantenga las pilas separadas de objetos metálicos como collares, horquillas, monedas y llaves.
 - Utilice el tipo de pila especificado.
 - Utilice pilas nuevas, todas del mismo tipo, del mismo modelo y del mismo fabricante.
 - Asegúrese siempre de que todas las pilas estén colocadas conforme a las marcas de polaridad +/-.
 - Cuando se agote la carga de las pilas o no se vaya a utilizar el producto durante mucho tiempo, quite las pilas del producto.
 - Si utiliza pilas de Ni-MH, siga las instrucciones que se suministran con las pilas. Para cargar, utilice únicamente el cargador especificado.
- No deje las pilas cerca de niños pequeños que puedan tragarlas accidentalmente.
- Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado. Si el fluido de la pila entra en contacto con los ojos, la boca o la piel, lávese inmediatamente con agua y consulte a un médico. El fluido de las pilas es corrosivo y puede causar pérdida de visión o quemaduras químicas.

Si observa cualquier anomalía

- Si surge cualquiera de los problemas siguientes, apague inmediatamente el interruptor y desenchufe el aparato. Si utiliza pilas, extráigaslas todas del producto. A continuación, pida al Servicio técnico de Yamaha que revise el producto.
 - El cable de alimentación o el enchufe están desgastados o dañados.
 - Se emite humo u olores no habituales.
 - Se ha caído algún objeto dentro del producto.
 - Se produce una pérdida repentina de sonido mientras se está utilizando el producto.



ATENCIÓN

Siga siempre las precauciones básicas indicadas a continuación para evitar así la posibilidad de sufrir lesiones físicas o de dañar el dispositivo u otros objetos. Estas precauciones incluyen, aunque no de forma exclusiva, las siguientes:

Alimentación eléctrica

- No conecte el producto a tomas de corriente usando conectores múltiples. Si lo hiciera, podría producirse una calidad menor de sonido o un recalentamiento en la toma.
- Cuando desenchufe el cable del producto o de la toma de corriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, podría dañarlo.
- Desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente cuando no vaya a utilizar el producto por períodos de tiempo prolongados y durante tormentas eléctricas.

Colocación

- Si el producto tiene alguna toma de ventilación para disipar el calor, no coloque objetos delante de los conductos de ventilación del producto. Si lo hace, podría impedir la ventilación suficiente de los componentes internos, con el consiguiente sobrecalentamiento del producto.
- Antes de mover el producto, retire todos los cables conectados para evitar daños en los propios cables o lesiones a cualquiera que pudiera tropezar con ellos.
- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que está utilizando. Si se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, apague inmediatamente el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Incluso cuando el interruptor de alimentación está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de la toma de CA de la pared.

Conexiones

- Antes de conectar el producto a otros componentes electrónicos, apague todos los componentes. Antes de conectar o desconectar la alimentación de todos los componentes, ponga todos los niveles de volumen al mínimo.
- Asegúrese de ajustar el volumen de todos los componentes al nivel mínimo y aumente gradualmente los controles de volumen mientras toca el instrumento para ajustar el nivel de sonido deseado.

Precauciones de uso

- (Para el vibráfono) Mantenga los dedos, las piernas y la cabeza (propios o de sus hijos) cerca de los ventiladores giratorios y otras piezas móviles del vibráfono.
- No utilice el producto ni los auriculares a un nivel de volumen alto o incómodo durante un período prolongado, ya que esto podría ocasionar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida de audición u oye pitidos, consulte a un médico.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al producto, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Información para usuarios sobre la recogida y eliminación de los equipos antiguos y las pilas usadas



Estos símbolos en los productos, embalajes y documentos anexos significan que los productos eléctricos y electrónicos y sus pilas no deben mezclarse con los desperdicios domésticos normales. Para el tratamiento, recuperación y reciclaje apropiados de los productos antiguos y las pilas usadas, llévelos a puntos de reciclaje correspondientes, de acuerdo con la legislación nacional.



Al deshacerse de estos productos y pilas de forma correcta, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a impedir los posibles efectos desfavorables en la salud humana y en el entorno que de otro modo se producirían si se trataran los desperdicios de modo inapropiado.

Para obtener más información acerca de la recogida y el reciclaje de los productos antiguos y las pilas, póngase en contacto con las autoridades locales, con el servicio de eliminación de basuras o con el punto de venta donde adquirió los artículos.



Para los usuarios empresariales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con su vendedor o proveedor para obtener más información.

Información sobre la eliminación en otros países fuera de la Unión Europea:

Estos símbolos solamente son válidos en la Unión Europea. Si desea desechar estos artículos, póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor y pregúnteles el método correcto.



Nota sobre el símbolo de pila (dos ejemplos de símbolos en la parte inferior):

Este símbolo se puede utilizar en combinación con un símbolo químico. En este caso, cumple el requisito establecido por la Directiva de la UE sobre pilas correspondiente a la sustancia química utilizada.

Cd

(weee_battery_eu_es_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 LB-A0