

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

SKÔR, NEŽ BUDETE POKRAČOVAŤ, POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE

Adaptér napájania

VAROVANIE

- Tento adaptér napájania je určený len na používanie so zariadeniami Yamaha. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely.
- Používajte len vo vnútri. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

UPOZORNENIE

- Pri inštalácii skontrolujte, či je sieťová zásuvka ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač zariadenia a vyťahnite adaptér napájania zo zásuvky. Keď je adaptér napájania pripojený k sieťovej zásuvke, majte na pamäti, že aj keď je vypínač vypnutý, do nástroja stále prúdi minimálne množstvo elektrickej energie. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte elektrickú šnúru od sieťovej zásuvky.

Zariadenie

VAROVANIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému vážnemu poraneniu, alebo dokonca smrteľnému úrazu spôsobenému zásahom elektrickým prúdom, skratom, poškodením, požiarom alebo inými nebezpečenstvami. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných aj nasledujúce činnosti:

Laser

- Tak ako optické prehrávače diskov, aj toto zariadenie využíva laser. Vzhľadom na riziko zranenia očí smie demontovať kryt alebo vykonávať servis zariadenia len kvalifikovaný servisný technik.
- Tak ako optické prehrávače diskov, aj toto zariadenie pri otvorení vyžaruje viditeľné laserové žiarenie. Zabráňte priamemu zasiahnutiu očí laserovým lúčom. Keď je zariadenie zapojené do sieťovej zásuvky, nepozerajte dovnútra a očami sa nepribližujte k otvoru priehradky na disky ani k iným otvorom.

Prívod elektrickej energie

- Elektrickú šnúru ani adaptér napájania neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov, ako sú ohrievače alebo radiátory, príliš neohýbajte ani inak nepoškodujte šnúru ani adaptér napájania, nekladte na ne ťažké predmety ani ich neumiestňujte na miesto, kde by na ne mohol niekto stúpiť, zakopnúť o ne alebo cez ne niečo posúvať.
- Aj v prípade, že je zariadenie nabíjateľné, nikdy ho nenabíjajte, keď je mokré, pretože by to mohlo zapríčiniť požiar alebo poškodenie v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo skratu.
- Používajte len správne napätie predpísané pre toto zariadenie. Požadované napätie je vytlačené na štítku zariadenia.
- Ak hrozí riziko úderu blesku nedotýkajte sa elektrickej zástrčky ani šnúry. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Používajte len určenú elektrickú šnúru a adaptér napájania. Používanie nesprávnej elektrickej šnúry či adaptéra napájania môže spôsobiť poškodenie alebo prehriatie zariadenia.

- Pravidelne kontrolujte elektrickú zástrčku a odstraňujte všetku špinu a prach, ktorý sa na nej môže nahromadiť.
- Pri inštalácii zariadenia skontrolujte, či je sieťová zásuvka, ktorú používate, ľahko prístupná. Ak nastane problém alebo porucha, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Aj v prípade, že je vypínač vypnutý, no elektrická šnúra nie je odpojená od sieťovej zásuvky, zariadenie nie je odpojené od zdroja elektrickej energie.
- Ak začujete hrom alebo sa obávate blížiacej sa búrky, rýchlo vypnite vypínač a vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť požiar alebo poruchu.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať alebo pri silných búrkach, vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
- Používajte vhodnú zásuvku, v prípade potreby s ochranným uzemnením.

Neotvárať

- Zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Neotvárajte zariadenie ani sa nepokúšajte rozoberať, ani žiadnym spôsobom upravovať jeho vnútorné časti. Ak sa vám zdá, že zariadenie nefunguje správne, okamžite ho prestaňte používať a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.

Varovania pred vodou

- Zariadenie nevystavujte dažďu, nepoužívajte ho v blízkosti vody ani vo vlhkom alebo mokrom prostredí ani naň nekladte žiadne nádoby (napr. vázy, fľaše či poháre) s tekutinou, ktorá by sa mohla vyliat do niektorého z otvorov. Ak sa nejaká tekutina, napríklad voda, dostane do zariadenia, okamžite vypnite prívod prúdu a kábel napájania vytiahnite zo zásuvky na striedavý prúd. Potom nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.
- Elektrickú zástrčku nikdy nezasúvajte ani nevyťahujte vlhkými rukami.

Varovanie pred požiarom

- Do blízkosti zariadenia nekladte žiadne horiace predmety ani tu nemanipulujte s otvoreným ohňom, pretože hrozí riziko požiaru.

Ak spozorujete čokoľvek nezvyčajné

- Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, okamžite vypnite vypínač a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Ak používate batérie, vyberte ich všetky zo zariadenia. Potom nechajte nástroj skontrolovať servisným technikom spoločnosti Yamaha.
 - Elektrická šnúra alebo zástrčka sa ošúcha alebo poškodí.
 - Zo zariadenia sa šíri nezvyčajný zápach alebo dym.
 - Do zariadenia spadol nejaký predmet.
 - Počas používania zariadenia náhle vypadne zvuk.
 - Na zariadení spozorujete praskliny alebo iné viditeľné poškodenie.
- V prípade pádu alebo poškodenia adaptéra napájania alebo elektrickej šnúry okamžite vypnite vypínač, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte zariadenie skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.

Inštalácia

- Zostavte a nainštalujte podľa pokynov v návode. Pád alebo prevrhnutie môže spôsobiť zranenie osôb alebo škody.
- Potvrďte, že je dokončená inštalácia bezpečná a zabezpečená. Okrem toho pravidelne vykonávajte kontroly bezpečnosti. Nedodržiavanie tohto pokynu môže spôsobiť pád zariadení a v dôsledku neho zranenie osôb.
- Kábel reproduktora vždy upevnite na stenu alebo podobným spôsobom. Ak kábel zachytíte nohami alebo rukami, reproduktory môžu spadnúť alebo sa prevrátiť a spôsobiť poruchu alebo zranenie osôb.

Údržba a starostlivosť

- Na čistenie alebo mazanie nepoužívajte aerosóly ani sprejové chemické prípravky s obsahom výbušného plynu. Výbušný plyn zostave vnútri jednotky a môže zapríčiniť výbuch alebo požiar.

Batéria

- Nemanipulujte s batériami ani ich nerozoberajte.
- Batérie neodhadzujte do ohňa.
- Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu, ani ich nevkladajte do horúcich schránok a pod.
- Nepokúšajte sa nabíjať batérie, ktoré nepodporujú nabíjanie.
- Ak z batérií vytečie tekutina, nedotýkajte sa jej. Ak sa tekutina z batérií dostane do styku s očami, ústami alebo pokožkou, okamžite postihnuté miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekára. Tekutina z batérií je žieravina a môže spôsobiť stratu zraku alebo poleptanie chemikáliou.

Bezdrôtové zariadenia

- V prípade používania bezdrôtového zariadenia zariadenie nepoužívajte v blízkosti medicínskych prístrojov ani v zdravotníckych zariadeniach. Rádiové vlny môžu mať vplyv na elektromedicínske prístroje.
- V prípade používania bezdrôtového zariadenia zariadenie nepoužívajte v rozsahu 15 cm od osôb s implantovaným kardiostimulátorom alebo defibrilátorom.



UPOZORNENIE

Vždy dodržiavajte nižšie uvedené základné bezpečnostné opatrenia, aby ste zabránili možnému fyzickému zraneniu vás alebo iných osôb a poškodeniu zariadenia alebo iného majetku. Tieto opatrenia zahŕňajú okrem iných aj nasledujúce činnosti:

Prívod elektrickej energie

- Pri vyťahovaní elektrickej zástrčky zo zariadenia alebo zásuvky vždy držte samotnú zástrčku a nie kábel. Ťahaním sa môže kábel poškodiť.
- Nepoužívajte sieťovú zásuvku, v ktorej elektrická zástrčka drží len voľne. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo popáleniny.
- Adaptér napájania neprikrývajte ani neovíjajte textíliou či dekou.
- Elektrickú zástrčku pevne zasunite úplne do sieťovej zásuvky. Používanie jednotky, ktorá nie je dostatočne pripojená môže spôsobiť hromadenie prachu na zástrčke a zapríčiniť požiar alebo popáleniny.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do nestabilnej polohy, v ktorej sa môže náhodne prevrátiť a spôsobiť zranenie osôb.
- Neblokujte vetracie otvory, ktoré majú zabrániť prílišnému nárastu vnútornej teploty. Zariadenie rozhodne nekladte na stranu ani spodnou stranou otočenou nahor. Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť prehriatie, poškodenie zariadení, alebo dokonca požiar.
- Inštalácia zariadenia:
 - Zariadenie nezakrývajte žiadnou textíliou.
 - Nekladte ho na koberec.
 - Presvedčte sa, či je otočené nahor správnou stranou.
 - Zariadenie nepoužívajte v uzavretých priestoroch s nedostatočným vetraním. Nedostatočná ventilácia môže spôsobiť prehriatie, poškodenie zariadení, alebo dokonca požiar.
- Zariadenie neumiestňujte na miesto, kde by mohlo byť vystavené korozívnym plynom alebo slanému vzduchu. V opačnom prípade môže dôjsť k poruche.
- Počas zemetrasenia alebo inej katastrofy sa nezdržujte v blízkosti zariadenia. Zariadenie sa môže prevrátiť alebo spadnúť a spôsobiť zranenie osôb, preto sa od zariadenia vzdialte a rýchlo sa presuňte do bezpečia.
- Pred premiestnením zariadenia odpojte všetky pripojené káble.
- Prepravu alebo presúvanie zariadenia s hmotnosťou nad 10 kg musia vždy vykonávať dve alebo viaceré osoby. Pri pokuse o nadvihnutie zariadenia bez pomoci iných osôb si môžete poraniť chrbát, čo môže viesť k ďalšiemu zraneniu alebo poškodeniu samotného zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte náhlym zmenám teploty prechodom z chladu do tepla a zariadenie neumiestňujte v prostredí s veľkou vlhkosťou (napr. do miestnosti so zvlhčovačom), aby ste zabránili kondenzácii vnútri zariadenia, ktorá môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, poškodiť zariadenie alebo spôsobiť zranenie osôb.

- Ku kondenzácii dôjde pri náhlej zmene teploty okolia. Kábel napájania odpojte zo zásuvky a zariadenie nechajte nejaký čas v pokoji, kým nedôjde k ustáleniu teploty a odpareniu kondenzácie.
- Ak si inštalácia zariadenia vyžaduje stavebné úpravy, vždy sa obráťte na kvalifikovaných servisných technikov spoločnosti Yamaha a zaistíte dodržiavanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení.
 - Vyberte si upevňovacie prvky a miesto inštalácie s dostatočnou nosnosťou vzhľadom na hmotnosť zariadenia.
 - Vyhýbajte sa miestam vystaveným sústavným alebo nadmerným vibráciám.
 - Na inštaláciu zariadenia používajte požadované nástroje.
 - Zariadenie pravidelne kontrolujte.


Strata sluchu

- Nikdy nenastavujte všetky ovládacie prvky ekvalizéra a prvky na stíšenie zvuku na maximum. V závislosti od stavu pripojených zariadení by to mohlo vytvoriť spätnú väzbu, ktorá môže spôsobiť stratu sluchu alebo poškodiť reproduktory.
- Nepoužívajte zariadenie, reproduktory ani slúchadlá dlhší čas pri vysokej alebo nepohodnej úrovni hlasitosti, pretože by to mohlo spôsobiť trvalú stratu sluchu. Ak spozorujete stratu sluchu alebo zvonenie v ušiach, poraďte sa s lekárom.
- Pred pripojením zariadenia k iným zariadeniam vypnite napájanie všetkých zariadení. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, stratu sluchu alebo poškodenie zariadenia.
- Pri zapínaní prívodu striedavého prúdu do vášho zvukového systému vždy zapínajte výkonový zosilňovač ako POSLEDNÝ, aby ste zabránili strate sluchu a poškodeniu reproduktorov. Pri vypínaní treba výkonový zosilňovač z rovnakého dôvodu vypnúť ako PRVÝ.

Údržba

- Pred čistením jednotky vyťahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Opatrnosť pri manipulácii

- Do štrbín a otvorov zariadenia (napr. vetracích otvorov, zásuviek na disky, konektorov, panelov atď.) nekladajte prsty ani ruky.
- Do štrbín a otvorov zariadenia (napr. vetracích otvorov, zásuviek na disky, konektorov, panelov atď.) nekladajte ani nedávajte žiadne cudzie predmety (papier, plast, kov atď.) prsty ani ruky. Ak k takémuto prípadu dôjde, okamžite vypnite napájanie všetkých zariadení, odpojte elektrickú šnúru zo sieťovej zásuvky a zariadenie nechajte skontrolovať kvalifikovaným servisným technikom spoločnosti Yamaha.
- O zariadenie sa neopierajte ani naň nekladte ťažké predmety. Na tlačidlá, spínače ani na konektory nepôsobte veľkou silou, aby ste zabránili riziku zranenia.
- Reproduktor nepoužívajte, ak vydáva skreslený zvuk. Dlhodobé používanie v tomto stave môže spôsobiť prehriatie a následne požiar.
- Malé súčasti odložte z dosahu malých detí. Deti by ich mohli náhodne prehltnúť.
- Neťahajte za pripojené káble, aby ste predišli zraneniam.
- Pri výbere výkonového zosilňovača, ktorý sa má používať spolu s pasívnym reproduktorom, sa presvedčte, či je výstupný výkon zosilňovača nižší než výkonová kapacita reproduktora. Ak je výstupný výkon vyšší než výkonová kapacita, môže dôjsť k poruche alebo požiaru.
- Pri používaní optického prehrávača diskov môže používanie ovládacích prvkov, nastavení či vykonávanie postupov, ktoré sa líšia od tu uvedených, spôsobiť vystavenie škodlivému žiareniu.
-  : Štítok na zariadení upozorňuje používateľa, že povrch, na ktorom je upevnený, sa môže počas prevádzky zohriať.

Batéria

- Vždy vymieňajte všetky batérie naraz. Nepoužívajte nové batérie spolu so starými.
- Nemiešajte dokopy rôzne typy batérií, napríklad alkalické batérie s mangánovými, ani batérie od rôznych výrobcov alebo rôzne typy batérií od rovnakého výrobcu, pretože by to mohlo spôsobiť prehriatie, požiar alebo vytečenie tekutiny z batérie.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vždy skontrolujte, či sú všetky batérie vložené podľa značiek polarít +/- . Nedodržanie tohto opatrenia môže spôsobiť prehriatie, požiar alebo vytečenie tekutiny z batérie.

- Keď sa batérie vybijú alebo keď zariadenie neplánujete dlhší čas používať – prípadne ho používate len s adaptérom napájania, – batérie zo zariadenia vyberte, aby ste zabránili možnému vytečeniu tekutiny z batérií.
- Pri skladovaní alebo likvidácii batérií zaizolujte páskou alebo iným typom ochrany oblasť kontaktov. Miešanie s inými typmi batérií alebo s kovovými predmetmi môže spôsobiť prehriatie alebo únik kvapaliny z batérií.

Bezdrôtové zariadenie

- Bezdrôtové zariadenia, ktoré vysielajú v kmitočtovom pásme 5 GHz, možno používať len v interiéri. Používanie takýchto zariadení vonku je zakázané zákonom.

- O vykonanie kontrol alebo opráv požiadajte predajcu, od ktorého ste jednotku kúpili, alebo kvalifikovaného servisného technika spoločnosti Yamaha.
- Spoločnosť Yamaha nemôže byť zodpovedná za zranenie, ktoré utrpíte, ani za poškodenie produktov spôsobené nesprávnym používaním alebo úpravami jednotky, ani za stratené alebo zničené údaje.
- Tento produkt je určený pre bežné domácnosti. Nepoužívajte na účely, ktoré si vyžadujú vysokú mieru spoľahlivosti, napríklad pri riadení životov, zdravotnej starostlivosti alebo prostriedkov vysokej hodnoty.

Informácie pre používateľov o zbere a likvidácii starších zariadení a použitých batérií



Tieto symboly na produktoch, baleniach alebo v sprievodných dokumentoch znamenajú, že použité elektrické a elektronické produkty a batérie by sa nemali miešať s bežným domácim odpadom. Ak chcete zaručiť vhodnú manipuláciu, opravy a recykláciu starších produktov a použitých batérií, zanešte ich na príslušné zberné miesta v súlade s národnou legislatívou.



Správna likvidácia týchto produktov a batérií pomáha chrániť cenné zdroje a znižuje možné negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré by mohli vyplývať z nesprávnej manipulácie s odpadom.

Ďalšie informácie o zbere a recyklácii starších produktov a batérií vám poskytnú miestne úrady, spoločnosť zaoberajúca sa odvozom odpadu alebo pracovníci predajne, v ktorej ste produkty kúpili.

Komerční používatelia v Európskej únii:



Ak chcete získať ďalšie informácie o likvidácii elektrických a elektronických zariadení, obráťte sa na svojho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie:



Tieto symboly platia len na území Európskej únie. Ak chcete likvidovať tieto produkty a získať informácie o správnom spôsobe ich likvidácie, obráťte sa na miestne úrady alebo svojho predajcu.

Poznámka k symbolu batérie (príklady dvoch symbolov v spodnej časti):

Cd

Tento symbol sa môže používať v kombinácii so symbolom označujúcim chemickú látku. V takom prípade spĺňa požiadavky smernice Európskej únie o batériách, ktoré sa týkajú chemických látok.

(weee_battery_eu_sk_02)

SK

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
Published 11/2017 LB-B0