

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για τα ηλεκτρικά εξαρτήματα οργάνων όπως κιθάρα, πνευστά, έγχορδα και κρουστά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ

Ειδικά στην περίπτωση παιδιών, ένας κηδεμόνας θα πρέπει να παρέχει οδηγίες σχετικά με τον ορθό τρόπο χρήσης και χειρισμού του προϊόντος πριν από την πραγματική χρήση. Παρακαλούμε φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου από ηλεκτροπληξία, βραχυκυκλώματος, ζημιών, πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

Τροφοδοτικό

- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρες ή καλοριφέρ. Επίσης, μην λυγίζετε υπερβολικά ή μην προκαλείτε με άλλον τρόπο ζημιά στο καλώδιο και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του.
- Μην αγγίζετε το προϊόν ή το φικς τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρικής καταιγίδας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη σωστή τάση που καθορίζεται για το προϊόν. Η απαιτούμενη τάση αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του προϊόντος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ή τον καθορισμένο προσαρμογέα AC, το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα ή το καλώδιο USB (τροφοδοσίας).
- Μην χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο προσαρμογέα AC, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φικς ή το καλώδιο USB (τροφοδοσίας) για άλλες συσκευές.
- Ελέγχετε περιοδικά το φικς τροφοδοσίας και απομακρύνετε τυχόν βρωμιά ή σκόνη που μπορεί να έχει συσσωρευτεί σε αυτό.
- Εισάγετε το φικς τροφοδοσίας σταθερά μέχρι το τέρμα στην πρίζα AC. Η χρήση του προϊόντος όταν δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση σκόνης στο φικς, με πιθανό αποτέλεσμα πυρκαγιά ή εγκαύματα στο δέρμα.
- Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC που χρησιμοποιείτε είναι εύκολα προσβάσιμη. Αν προκύψει πρόβλημα ή δυσλειτουργία, κλείστε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Ακόμα και όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος, εφόσον το καλώδιο τροφοδοσίας δεν αποσυνδεθεί από την πρίζα AC, το προϊόν δεν θα αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας.
- Μην συνδέετε το προϊόν σε ηλεκτρική πρίζα χρησιμοποιώντας προέκταση πρίζας πολλαπλών βυσμάτων. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ποιότητα ήχου ή ενδεχομένως να προκαλέσει πυρκαγιά στην πρίζα ή γύρω από αυτήν.
- Όταν αποσυνδέετε το φικς από την πρίζα, να κρατάτε πάντα το ίδιο το φικς και όχι το καλώδιο. Το τράβηγμα του καλωδίου μπορεί να το καταστρέψει και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το φικς τροφοδοσίας από την πρίζα AC.

(Για προϊόντα με γειωμένο καλώδιο τροφοδοσίας)

- Βεβαιωθείτε ότι το έχετε συνδέσει σε κατάλληλη πρίζα με προστατευτική γείωση. Η ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην το αποσυναρμολογείτε

- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τα εσωτερικά μέρη ή να τα τροποποιήσετε με οποιονδήποτε τρόπο.

Προφυλάξεις όσον αφορά το νερό

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή, μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό ή σε υγρές ή βρεγμένες συνθήκες, μην τοποθετείτε πάνω του δοχεία (όπως βάζα, μπουκάλια ή ποτήρια) που περιέχουν υγρά τα οποία ενδέχεται να χυθούν σε ανοίγματα ή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει νερό. Η εισχώρηση υγρού όπως νερό στο προϊόν μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες.

(Για προϊόντα που χρησιμοποιούν προσαρμογέα AC)

- Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα AC μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε σε κανένα υγρό περιβάλλον.
- Ποτέ μην εισάγετε ή αφαιρείτε το φινι ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Προφυλάξεις όσον αφορά τη φωτιά

- Μην τοποθετείτε φλεγόμενα αντικείμενα ή γυμνή φλόγα κοντά στο προϊόν, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Ασύρματη μονάδα (για προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Wi-Fi, Bluetooth κ.λπ.)

- Τα ραδιοκύματα από αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτροϊατρικές συσκευές, όπως εμφύτευμα καρδιακού βηματοδότη ή εμφύτευμα απινιδωτή.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ιατρικές συσκευές ή μέσα σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Τα ραδιοκύματα από αυτό το προϊόν ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτροϊατρικές συσκευές.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε απόσταση μικρότερη των 15 cm (6 in.) από άτομα με εμφύτευμα καρδιακού βηματοδότη ή απινιδωτή.

Προειδοποιήσεις για μπαταρίες (για προϊόντα που χρησιμοποιούν μπαταρίες)

- Μην πετάτε τη μπαταρία σε φωτιά.
Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ρήξη ή έκρηξη της μπαταρίας και να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μην εκθέτετε την μπαταρία σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης, κρύου ή ζέστης (όπως άμεσο ηλιακό φως ή φωτιά).
Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ρήξη ή έκρηξη της μπαταρίας και να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες.
Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, ρήξη, έκρηξη ή διαρροή, προκαλώντας εγκαύματα ή τραυματισμό.
- Ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, διαρροή ή δυσλειτουργία που προκαλεί εγκαύματα ή τραυματισμό.
 - Χρησιμοποιείτε μόνο τον καθορισμένο τύπο μπαταρίας.
 - Μην χρησιμοποιείτε καινούργιες μπαταρίες μαζί με παλιές.
 - Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
 - Να βεβαιώνετε πάντα ότι όλες οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ενδείξεις πολικότητας +/-.
 - Όταν εξαντληθούν οι μπαταρίες ή εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν.
- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες που δεν έχουν σχεδιαστεί για φόρτιση. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη ή διαρροή που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό κ.λπ.
- Αν οι μπαταρίες παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Αν το υγρό της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια, το στόμα ή το δέρμα σας, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υγρό της μπαταρίας είναι διαβρωτικό και ενδεχομένως να προκαλέσει απώλεια όρασης ή χημικά εγκαύματα.
- Μην φορτίζετε ποτέ το προϊόν ή την μπαταρία όταν είναι βρεγμένα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία λόγω βραχυκυκλώματος.
- Κατά τη φόρτιση, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τις μπαταρίες, αυτό το εγχειρίδιο ή τις οδηγίες της συνδεδεμένης συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη συσκευή φόρτισης και εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας φόρτισης.
Η φόρτιση με μη καθορισμένο φορτιστή ή σε θερμοκρασία εκτός του εύρους τιμών μπορεί να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρμανση, ρήξη, έκρηξη ή δυσλειτουργία.
- Όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τις μπαταρίες.
Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη συσκευή φόρτισης και εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας φόρτισης κατά τη φόρτιση.
Η φόρτιση με μη καθορισμένο φορτιστή ή σε θερμοκρασία εκτός του εύρους τιμών ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή, υπερθέρμανση, ρήξη ή δυσλειτουργία.

- Για την εγκατάσταση και την αφαίρεση της μπαταρίας, φροντίστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο ή τις οδηγίες της συνδεδεμένης συσκευής και να τις ακολουθήσετε. Η μη συμμόρφωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, ρήξη, έκρηξη ή δυσλειτουργία.
- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Ένα παιδί θα μπορούσε να καταπιεί μια μπαταρία κατά λάθος. Η μη τήρηση αυτού μπορεί επίσης να προκαλέσει φλεγμονή λόγω διαρροής υγρού μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε μηχανικούς κραδασμούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά από μπαταρίες, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
- Μην βραχυκυκλώνετε σκόπιμα την μπαταρία. Η ρήξη ή η διαρροή υγρού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μη βάζετε μπαταρίες σε τσέπη ή τσάντα, ούτε να τις μεταφέρετε ή να τις αποθηκεύετε μαζί με μεταλλικά αντικείμενα. Οι μπαταρίες που διατηρούνται σε τέτοια κατάσταση ενδέχεται να βραχυκυκλώσουν, να σπάσουν ή να παρουσιάσουν διαρροή, προκαλώντας πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Κατά την αποθήκευση ή την απόρριψη μπαταριών, μονώστε την περιοχή των ακροδεκτών εφαρμόζοντας ταινία ή κάποια άλλη προστασία. Η ανάμειξή τους με άλλες μπαταρίες ή μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, εγκαύματα ή φλεγμονή λόγω υγρού.

(Για προϊόντα που χρησιμοποιούν μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού)

• ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Το προϊόν περιέχει μια μπαταρία σε σχήμα κέρματος/κουμπιού. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας σε σχήμα κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκληθούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και να προκληθεί θάνατος. Κρατάτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και φυλάξτε το μακριά από παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή να έχουν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.



Συνδέσεις

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει το εγχειρίδιο της συσκευής που θα συνδέσετε και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, ρήξη ή δυσλειτουργία.

Αν παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες

- Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προβλήματα, απενεργοποιήστε αμέσως τον διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας από την πρίζα. Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες, αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το προϊόν. Τέλος, ζητήστε από το προσωπικό σέρβις της Yamaha να ελέγξει τη συσκευή.
 - Το καλώδιο ρεύματος ή το φως έχει φθαρεί ή έχει υποστεί ζημιά.
 - Αναδύονται ασυνήθιστες οσμές ή καπνός.
 - Έχει πέσει κάποιο αντικείμενο ή νερό μέσα στο προϊόν.
 - Υπάρχει ξαφνική απώλεια ήχου κατά τη χρήση του προϊόντος.
 - Εμφανίζονται ρωγμές ή άλλες ορατές ζημιές στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στη συνέχεια προκειμένου να αποφύγετε το ενδεχόμενο πρόκλησης σωματικού τραυματισμού, δικού σας ή τρίτων, ή ζημιάς του προϊόντος ή άλλης περιουσίας. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής:

Συναρμολόγηση

- Συναρμολογήστε το προϊόν με τη σωστή σειρά ακολουθώντας την συνημμένη τεκμηρίωση που εξηγεί τη διαδικασία συναρμολόγησης. Επίσης, φροντίστε να σφίγγετε τακτικά τις βίδες ή τα μπουλόνια. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή ακόμα και τραυματισμό.

Τοποθέτηση

- Εάν η συσκευή διαθέτει αεραγωγό για την απαγωγή της θερμότητας, μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον αεραγωγό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να εμποδίσει τον επαρκή αερισμό των εσωτερικών εξαρτημάτων και ενδεχομένως να οδηγήσει σε υπερθέρμανση του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ασταθή θέση ή σε σημείο με υπερβολικούς κραδασμούς, όπου μπορεί να πέσει κατά λάθος, με αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή ακόμη και τραυματισμό.
- Μην πλησιάζετε το προϊόν κατά τη διάρκεια σεισμού. Η ισχυρή δόνηση κατά τη διάρκεια ενός σεισμού θα μπορούσε να προκαλέσει την κίνηση ή την ανατροπή του προϊόντος, προκαλώντας ενδεχομένως τραυματισμό.
- Κατά τη μεταφορά ή μετακίνηση ενός προϊόντος βάρους άνω των 20 kg, να χρησιμοποιείτε πάντα δύο ή περισσότερα άτομα. Η προσπάθεια ανύψωσης του προϊόντος μόνο από ένα ή δύο άτομα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως τραυματισμούς στην πλάτη, ή να προκαλέσει πτώση και σπασίμο του προϊόντος, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άλλους τραυματισμούς.
- Πριν μετακινήσετε το προϊόν, αφαιρέστε όλα τα συνδεδεμένα καλώδια, για να αποφύγετε ζημιά στα καλώδια ή τραυματισμό σε οποιονδήποτε μπορεί να σκοντάψει πάνω τους.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση ή το ράφι που καθορίζεται για το προϊόν. Κατά την τοποθέτησή του, χρησιμοποιήστε τις βίδες που περιλαμβάνονται και τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του προϊόντος, προκαλώντας ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό.

Συνδέσεις

- Πριν συνδέσετε το προϊόν σε άλλες συσκευές, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία όλων των συσκευών. Πριν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε όλες τις συσκευές, ρυθμίστε όλα τα επίπεδα έντασης ήχου στο ελάχιστο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου όλων των συσκευών στα ελάχιστα επίπεδα και αυξάνετε σταδιακά τα χειριστήρια έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή του προϊόντος για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο ακρόασης.

Χειρισμός

- Μην εισάγετε το δάχτυλό σας ή το χέρι σας σε τυχόν κενά στο κάλυμμα του κλειδιού ή στο προϊόν. Προσέξτε επίσης να μην πιέσετε το δάχτυλό σας στο κάλυμμα του κλειδιού.
- Μην εισάγετε ξένα υλικά όπως μέταλλο ή χαρτί σε ανοίγματα ή κενά του προϊόντος. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες.
- Μην ακουμπάτε το βάρος σας πάνω στο προϊόν και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στα κουμπιά, τους διακόπτες ή τις υποδοχές.
- Κρατήστε τα μικρά μέρη μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να τα καταπιούν κατά λάθος.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ή τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε πολύ υψηλή ένταση ήχου ή σε ένταση που προκαλεί δυσφορία, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια ακοής. Αν αισθανθείτε απώλεια ακοής ή βουητό στα αυτιά σας, συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Αφαιρέστε το φιλτράρισμα τροφοδοσίας από την πρίζα AC πριν καθαρίσετε τη μονάδα. Η μη τήρηση αυτού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Η Yamaha δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή τροποποιήσεις στο προϊόν ή για απώλεια ή καταστροφή δεδομένων.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με τη συλλογή και διάθεση παλαιού εξοπλισμού και χρησιμοποιημένων μπαταριών



Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τις συσκευασίες ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα σημαίνουν ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και μπαταρίες δεν πρέπει να συγχέονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Για τη σωστή επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων, απορρίψτε τα σε ειδικά σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας σας.

Ο σωστός τρόπος διάθεσης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλει στη διάσωση πολύτιμων πόρων και αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον μη ενδεδειγμένο χειρισμό των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με τον δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή το σημείο πώλησης από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Για επαγγελματίες χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση:



Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή τον προμηθευτή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτά τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης.



Σημείωση για το σύμβολο μπαταρίας (τα δύο τελευταία παραδείγματα συμβόλων):

Αυτό το σύμβολο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Σε αυτήν την περίπτωση, συμμορφώνεται με την απαίτηση που ορίζεται στην Οδηγία για τις μπαταρίες της ΕΕ για το εν λόγω χημικό.

Cd

(58-M03 WEEE battery el 01)

EL

© 2016 Yamaha Corporation
Published 10/2025 MW-C0