

PRECAUȚII

Pentru componentele electrice ale instrumentelor instrumentelor, cum ar fi chitara, instrumentele de suflat, instrumentele cu corzi și instrumentele de percuție.

CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A CONTINUA

Înainte de utilizarea efectivă, mai ales în cazul copiilor, un tutore trebuie să ofere îndrumări cu privire la utilizarea și manipularea corespunzătoare a produsului.

Vă rugăm să păstrați acest document pentru referințe viitoare.



AVERTISMENT

Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea unor vătămări grave sau chiar a decesului din cauza electrocutării, scurtcircuitului, deteriorărilor, incendiului sau a altor pericole. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

Alimentare cu energie electrică

- Nu puneți cablul de alimentare lângă surse de căldură, precum reșouri sau radiatoare. De asemenea, nu îndoiți excesiv cablul, nici nu îl deteriorați în alt mod și nu plasați obiecte grele pe el.
- Nu atingeți produsul sau fișa electrică în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- Utilizați doar tensiunea corectă specificată pentru produs. Tensiunea necesară este imprimată pe plăcuța de identificare a produsului.
- Utilizați doar adaptorul CA, cablul de alimentare, fișa electrică sau cablul (de alimentare) USB specificat(ă).
- Nu utilizați adaptorul CA, cablul de alimentare, fișa electrică sau cablul (de alimentare) USB furnizat(ă) pentru alte dispozitive.
- Verificați periodic fișa electrică și îndepărtați murdăria sau praful acumulat pe aceasta.
- Introduceți ferm și complet fișa electrică în priză CA. Utilizarea produsului atunci când nu este conectat suficient poate duce la acumularea prafului pe fișa electrică, ceea ce ar putea provoca incendiu sau arsuri ale pielii.
- Atunci când configurați produsul, asigurați-vă că priză CA utilizată poate fi accesată cu ușurință. Dacă apar probleme sau defecțiuni, opriți imediat alimentarea de la întrerupător și deconectați fișa electrică de la priză. Chiar dacă întrerupătorul de alimentare este oprit, câtă vreme cablul de alimentare nu este decuplat de la priză CA de perete, produsul nu este deconectat de la sursa de alimentare.
- Nu conectați produsul la o priză electrică folosind un prelungitor cu mai multe porturi. Acest lucru ar putea duce la o calitate mai slabă a sunetului sau la un posibil incendiu la priză sau în jurul ei.
- Atunci când deconectați fișa electrică, țineți întotdeauna de fișă și nu de cablu. Dacă trageți de cablu, acesta se poate deteriora și poate provoca electrocutare sau incendiu.
- Dacă produsul nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp, asigurați-vă că ați scos fișa electrică din priză CA.

(Pentru produsele cu cablu de alimentare împământat)

- Asigurați-vă că îl conectați la o priză corespunzătoare cu o legătură de protecție la pământ. Legarea necorespunzătoare la pământ poate duce la electrocutare.

A nu se dezasambla

- Acest produs nu conține piese ce pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să dezasamblați piesele interne sau să le modificați în vreun fel.

Avertisment cu privire la apă

- Nu expuneți produsul la ploaie, nu îl utilizați în apropierea apei sau în medii umede sau ude, nu amplasați pe el niciun recipient (precum vase, sticle sau pahare) care conțin lichide ce se pot vărsa în oricare dintre orificii și nu îl amplasați în locuri care ar putea prezenta eventuale căderi de apă. Un lichid, cum ar fi apa, care pătrunde în interiorul produsului poate cauza incendiu, electrocutare sau defecțiuni.

(Pentru produsele care utilizează un Adaptor CA)

- Adaptorul CA trebuie utilizat numai în interior. Nu îl utilizați în medii umede.
- Nu introduceți și nu scoateți niciodată o fișă electrică cu mâinile ude.

Avertisment cu privire la incendiu

- Nu amplasați obiecte aprinse sau flăcări deschise în apropierea produsului, deoarece acestea ar putea provoca un incendiu.

Unitate wireless (pentru produsele care pot fi utilizate cu Wi-Fi, Bluetooth etc.)

- Undele radio generate de acest produs pot afecta dispozitivele electromedicale, precum un implant de stimulator cardiac sau de defibrilator.
 - Nu utilizați produsul în apropierea dispozitivelor medicale sau în interiorul unităților medicale. Undele radio generate de acest produs pot afecta dispozitivele electromedicale.
 - Nu utilizați produsul la o distanță mai mică de 15 cm de persoanele cu implant de stimulator cardiac sau de defibrilator.

Avertismente acumulator (pentru produsele care utilizează acumulatori)

- Nu aruncați acumulatorii în foc.
Acest lucru poate duce la ruperea sau explozia acumulatorului și poate provoca incendii sau vătămări.
- Nu expuneți acumulatorul la condiții de presiune extrem de scăzută a aerului (de exemplu, în lumină solară directă sau la foc).
Acest lucru poate duce la ruperea sau explozia acumulatorului și poate provoca incendii sau vătămări.
- Nu dezasamblați acumulatorii.
Acest lucru ar putea duce la incendiu, supraîncălzire, ruperi, explozie sau scurgeri, provocând arsuri sau vătămări.
- Respectați măsurile de precauție de mai jos. Nerespectarea acestora poate duce la incendii, supraîncălzire, scurgeri sau defecțiuni care pot provoca arsuri sau vătămări.
 - Utilizați doar tipul de acumulator specificat.
 - Nu utilizați acumulatori noi împreună cu unii vechi.
 - Nu amestecați acumulatori de tipuri diferite.
 - Asigurați-vă întotdeauna că toți acumulatorii sunt introduși în conformitate cu marcasele de polaritate +/-.
 - Atunci când acumulatorii se uzează sau dacă produsul nu va mai fi utilizat o perioadă îndelungată, scoateți acumulatorii din produs.
- Nu încercați să reîncărcați acumulatorii care nu sunt proiectați spre a fi încărcăți. Acest lucru ar putea duce la rupere sau scurgeri care provoacă vătămări etc.
- Dacă acumulatorii prezintă scurgeri, evitați contactul cu lichidul scurs. În cazul în care lichidul din acumulator intră în contact cu ochii, gura sau pielea, spălați imediat cu apă și consultați un medic. Lichidul din acumulator este coroziv și poate cauza pierderea vederii sau arsuri chimice.
- Nu încărcăți niciodată produsul sau acumulatorul atunci când este ud. Acest lucru poate provoca electrocutare, incendiu sau defecțiune din cauza scurtcircuitării.
- În momentul încărcării, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu acumulatorii, acest manual sau instrucțiunile dispozitivului conectat. Utilizați doar dispozitivul de încărcare specificat și în intervalul de temperaturi de încărcare specificat.
Încărcarea cu un încărcător nespecificat sau la o temperatură în afara intervalului poate provoca scurgeri, supraîncălzire, ruperi, explozie sau defecțiuni.
- Dacă utilizați acumulatori reîncărcabili, urmați instrucțiunile primite împreună cu acumulatorii. La încărcare, utilizați doar dispozitivul de încărcare specificat și în intervalul de temperaturi de încărcare specificat.
Încărcarea cu un încărcător nespecificat sau la o temperatură în afara intervalului poate provoca scurgeri, supraîncălzire, ruperi sau defecțiuni.

- Pentru montarea și scoaterea acumulatorilor, citiți și respectați acest manual sau instrucțiunile dispozitivului conectat. Nerespectarea poate provoca scurgeri, supraîncălzire, rupere, explozie sau defecțiuni.
- Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor. Un copil ar putea înghiți acumulatorii în mod accidental. De asemenea, nerespectarea acestui lucru poate provoca inflamații cauzate de scurgeri de lichid din acumulator.
- Nu supuneți acumulatorii la șoc mecanic.
Acest lucru poate provoca deteriorare cauzată de acumulatori, electrocutare sau defecțiune.
- Nu scurtcircuitați acumulatorul în mod intenționat. Ruperea sau scurgerea lichidului poate cauza incendiu sau vătămări.
- Nu puneți acumulatorii într-un buzunar sau într-o pungă și, de asemenea, nu îi transportați și nu îi depozitați împreună cu obiecte metalice. Este posibil ca acumulatorii păstrați în astfel de condiții să se scurtcircuiteze, să se rupă sau să prezintă scurgeri, cauzând incendiu sau vătămări.
- Atunci când depozitați sau eliminați acumulatorii, izolați zona terminalului prin aplicarea unei benzi sau a altui material de protecție. Amestecarea acestora cu alți acumulatori sau cu obiecte metalice poate cauza incendiu, arsuri sau inflamații din cauza lichidului.

(Pentru produsele care utilizează un acumulator tip monedă/pastilă)

• NU INGERAȚI ACUMULATORUL; PERICOL DE ARSURĂ CHIMICĂ

Produsul conține un acumulator tip monedă/pastilă. În caz de înghițire a acumulatorului de tip monedă/pastilă, acesta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate cauza decesul.

Nu lăsați acumulatorii noi și pe cei uzăți la îndemâna copiilor. În cazul în care compartimentul pentru acumulatori nu se închide corespunzător, încetați utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.

În cazul în care credeți că este posibil ca acumulatorii să fi fost înghițiți sau introduși în orice orificiu al corpului, solicitați imediat asistență medicală.



Conexiuni

- Asigurați-vă că citiți manualul dispozitivului care urmează să fie conectat și urmați instrucțiunile. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu, supraîncălzire, rupere sau defecțiune.

Dacă observați o anomalie

- Dacă apare oricare dintre următoarele probleme, opriți imediat alimentarea de la întrerupător și deconectați fișa electrică de la priză. Dacă utilizați acumulatori, scoateți toți acumulatorii din produs.
În final, solicitați ca dispozitivul să fie inspectat de personalul de depanare al Yamaha.
 - Cablul de alimentare sau fișa se uzează sau se deteriorează.
 - Sunt emise mirosuri neobișnuite sau fum.
 - În produs a căzut un obiect sau apă.
 - Sunetul se pierde brusc în timpul utilizării produsului.
 - Pe produs apar crăpături sau alte deteriorări vizibile.



ATENȚIE!

Respectați întotdeauna măsurile fundamentale de precauție enumerate mai jos pentru a evita posibilitatea vătămării corporale, a dumneavoastră sau a altora, sau avarierea produsului sau a altor bunuri. Aceste măsuri de precauție includ, fără limitare, următoarele:

Asamblarea

- Asamblați produsul în ordinea corectă urmând documentația atașată care explică procesul de asamblare. De asemenea, asigurați-vă că strângeți șuruburile în mod regulat. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la deteriorarea produsului sau chiar la vătămare.

Amplasarea

- Dacă instrumentul are un ventilator de aer pentru disiparea căldurii, nu plasați obiecte în fața ventilatorului de aer. Acest lucru poate împiedica ventilarea adecvată a componente interne și poate duce la supraîncălzirea produsului.
- Nu așezați produsul într-o poziție instabilă sau într-o locație cu vibrații excesive, unde ar putea să cadă accidental, ducând la defecțiuni și chiar vătămări.
- Nu vă apropiați de produs în timpul unui cutremur. Zguduirea puternică din timpul unui cutremur ar putea cauza deplasarea sau răsturnarea produsului, ceea ce poate cauza vătămări.
- Utilizați întotdeauna cel puțin două sau mai multe persoane pentru transportul sau mutarea unui produs de peste 20 kg. Încercarea de a ridica produsul doar de una sau două persoane poate avea ca rezultat vătămări, cum ar fi leziunile la nivelul spatelui, sau poate cauza scăparea și stricarea produsului, ceea ce ar putea duce la alte leziuni.
- Înainte de a muta produsul, îndepărtați toate cablurile conectate pentru a preveni deteriorarea cablurilor și vătămarea persoanelor care s-ar putea împiedica de ele.
- Utilizați doar postamentul sau stativul specificat pentru produs. Când îl atașați, utilizați șuruburile incluse și piesele accesorii furnizate. Dacă nu faceți acest lucru, produsul poate cădea, provocând deteriorarea produsului sau vătămări.

Conexiuni

- Înainte de a conecta produsul la alte dispozitive, opriți alimentarea electrică a tuturor dispozitivelor. Înainte de a porni sau de a opri alimentarea electrică a tuturor dispozitivelor, reglați toate nivelurile de volum la minimum.
- Asigurați-vă că setați volumul tuturor dispozitivelor la nivelul minim și creșteți treptat controalele de volum în timp ce interpretați la produs pentru a seta nivelul de ascultare dorit.

Manipulare

- Nu introduceți degetul sau mâna în vreun spațiu liber din capacul claviaturii sau din produs. De asemenea, aveți grijă să nu vă prindeți degetele cu capacul claviaturii.
- Nu introduceți materiale străine, cum ar fi metal sau hârtie, în oricare dintre orificiile sau spațiile produsului. Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendiu, electrocutare sau defecțiuni.
- Nu vă sprijiniți pe produs, nu plasați obiecte grele pe acesta și nu utilizați forță excesivă pentru a manipula butoanele, comutatoarele sau conectorii.
- Nu lăsați piese mici la îndemâna copiilor, deoarece le pot înghiți accidental.
- Nu utilizați produsul sau căștile pe perioade îndelungate la un nivel al volumului ridicat sau neconfortabil, deoarece acest lucru poate cauza pierderea permanentă a auzului. Dacă experimentați în vreun fel pierderea auzului sau dacă vă țiuie urechile, consultați un medic.
- Scoateți fișa electrică din priză CA înainte de a curăța unitatea. Nerespectarea acestui lucru poate duce la electrocutare.

Yamaha nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau de modificările aduse produsului și nici pentru datele pierdute sau distruse.

Informații pentru utilizatori cu privire la colectarea și eliminarea echipamentelor vechi și a bateriilor uzate



Aceste simboluri de pe produse, ambalaje și/sau documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice uzate și bateriile nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a produselor vechi și a bateriilor uzate, vă rugăm să le duceți la punctele de colectare adecvate, în conformitate cu legislația națională.



Prin eliminarea corectă a acestor produse și baterii veți ajuta la economisirea de resurse valoroase și la prevenirea oricăror efecte cu potențial negativ asupra sănătății omului și a mediului care ar rezulta, altfel, din manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații privind colectarea și reciclarea produselor și bateriilor vechi, vă rugăm să contactați autoritățile municipale locale, serviciul de eliminare a deșeurilor sau punctul de vânzare de unde ați cumpărat articolele.

Pentru utilizatorii persoane juridice din Uniunea Europeană:



Dacă doriți să renunțați la echipamente electrice și electronice, vă rugăm să contactați distribuitorul sau furnizorul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Informații privind eliminarea în alte țări din afara Uniunii Europene:



Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriți să renunțați la aceste articole, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul și să solicitați informații privind metoda corectă de eliminare.

Notă pentru simbolul bateriei (ultimele două exemple de simboluri):

Acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerința stabilită prin Directiva UE privind bateriile pentru produsul chimic implicat.

Cd

(58-M03 WEEE battery ro 01)

RO

© 2016 Yamaha Corporation
Published 10/2025 MW-C0