

# FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

För de elektriska komponenterna i instrument som gitarrer, blåsinstrument, stråkinstrument och slagverksinstrument.

## LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INNAN DU FORTSÄTTER

Framför allt när det gäller barn bör en vårdnadshavare ge vägledning om hur produkten används på rätt sätt innan den tas i bruk.

Spara det här dokumentet om du skulle behöva det i framtiden.



## VARNING

Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärder som anges nedan, så undviker du risk för allvarliga skador eller t.o.m. dödsfall till följd av elektriska stötar, kortslutning, skador, eldsvåda eller andra faror. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:

### Strömförsörjning

- Placera inte nätkabeln i närheten av en värmekälla, till exempel ett värmeelement. Böj inte kabeln och skada den inte på annat sätt. Ställ heller inte tunga föremål på den.
- Vidrör inte produkten eller nätkontakten i samband med åskväder.
- Använd endast den korrekta spänning som angetts för produkten. Den spänning som ska användas finns angiven på produktens namnetikett.
- Använd endast den medföljande eller den specificerade nätadaptorn, nätkabeln, nätkontakten eller USB-(ström)kabeln.
- Använd inte den medföljande nätadaptorn, nätkabeln, nätkontakten eller USB-(ström)kabeln till andra enheter.
- Kontrollera nätkontakten regelbundet och avlägsna smuts och damm som eventuellt har samlats på den.
- Stick in nätkontakten ordentligt hela vägen i vägguttaget. Om du använder produkten utan att ha kopplat den till elnätet kan damm komma att samlas på kontakten, vilket kan leda till eldsvådor eller brännskador på huden.
- Se till att vägguttaget är lättåtkomligt när du installerar produkten. Om det uppstår problem eller tekniska fel bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Om nätkabeln inte dras ut ur vägguttaget är enheten inte bortkopplad från strömkällan, även när strömbrytaren är avstängd.
- Anslut inte produkten till ett nätuttag med en grenkontakt. Det kan medföra försämrad ljudkvalitet samt orsaka eldsvådor i eller runt uttaget.
- Håll alltid i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut nätkontakten. Om du drar i kabeln kan den skadas, vilket kan leda till elektriska stötar eller eldsvådor.
- Om du inte använder produkten under längre tid ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget.

### (För produkter med jordad nätkabel)

- Var noga med att ansluta kabeln till ett lämpligt jordat uttag. Felaktig jordning kan orsaka elektriska stötar.

### Ta inte isär enheten

- Produkten innehåller inga delar som kan repareras eller bytas ut av användaren. Försök inte ta isär eller modifiera de inre komponenterna på något sätt.

## Varning för fukt och väta

---

- Utsätt inte produkten för regn och använd den inte i närheten av vatten eller i fuktig eller våt miljö. Ställ inte behållare med vätska (t.ex. vaser, flaskor eller glas) på den, eftersom vätska då kan spillas i eventuella öppningar. Om en vätska, till exempel vatten, kommer in i produkten kan det orsaka eldsvådor, elektriska stötar eller tekniska fel.

### (För produkter med AC-adapter)

- Använd bara AC-adaptern inomhus. Får inte användas i våta miljöer.
- Sätt aldrig in eller ta ut nätkontakten med våta händer.

## Varning för eld

---

- Placera inte brinnande föremål eller öppna lågor i närheten av produkten, eftersom de kan orsaka eldsvådor.

## Trådlös enhet (för produkter som kan användas med Wi-Fi, Bluetooth m.fl.)

---

- Radiovågor från den här produkten kan påverka elektriska medicinska enheter, t.ex. en inopererad pacemaker eller defibrillator.
  - Använd inte den här produkten i närheten av medicinska enheter eller inuti medicinska inrättningar. Radiovågor från den här produkten kan påverka elektriska medicinska enheter.
  - Använd inte produkten närmare personer med inopererad pacemaker eller defibrillator än 15 cm.

## Batteri (för produkter där batterier används)

---

- Kassera inte ett batteri i eld.  
Det kan leda till att batteriet spricker eller exploderar och orsakar eldsvådor eller personskador.
- Utsätt inte batteriet för lågt lufttryck, kyla eller hetta (t.ex. direkt solljus eller eld) eller för damm eller fuktighet.  
Det kan leda till att batteriet spricker eller exploderar och orsakar eldsvådor eller personskador.
- Ta aldrig isär batterier.  
Det kan leda till eldsvådor, överhettning, sprickor, explosioner eller läckage och orsaka brännskador eller andra personskador.
- Följ noga försiktighetsåtgärderna nedan. Om du inte gör det kan det leda till eldsvådor, överhettning, läckage eller tekniska fel som orsakar brännskador eller andra personskador.
  - Använd endast den rekommenderade batteritypen.
  - Använd inte nya och gamla batterier tillsammans.
  - Blanda inte olika typer av batterier.
  - Se alltid till att alla batterier sätts in så att de överensstämmer med polaritetsmärkningen (+/-).
  - När batterierna har tagit slut, eller om produkten inte ska användas under en längre tid, bör du ta ut batterierna ur produkten.
- Försök inte ladda batterier som inte är konstruerade för att laddas. Om du gör det kan det leda till sprickor eller läckage som orsakar personskador osv.
- Undvik kontakt med batterivätskan om batterierna läcker. Om batterivätska kommer i kontakt med ögon, mun eller hud bör du omedelbart skölja med vatten och kontakta läkare. Batterivätska är frätande och kan ge synskador och kemiska brännskador.
- Ladda aldrig produkten när produkten eller batteriet är vått. Det kan orsaka elstötar, eldsvåda eller tekniskt fel till följd av kortslutning.
- Vid laddning ska du följa de instruktioner som medföljde batterierna, den här bruksanvisningen eller instruktionerna för den anslutna enheten. Använd endast den angivna laddaren och bara inom de angivna temperaturerna.  
Om du laddar med en annan laddare än den rekommenderade eller vid temperaturer som ligger utom det angivna omfånget kan det leda till läckage, överhettning, sprickor, explosioner eller tekniska fel.
- Om du använder uppladdningsbara batterier ska du följa de anvisningar som medföljde batterierna. Använd endast den angivna laddaren och bara inom de angivna temperaturerna.  
Om du laddar med en annan laddare än den som angetts eller vid temperaturer som ligger utom det angivna omfånget kan det leda till läckage, överhettning, sprickor eller tekniska fel.
- Vid installation och borttagning av batterier bör du läsa den här bruksanvisningen eller instruktionerna för den anslutna enheten och följa instruktionerna. Annars kan det leda till eldsvåda, överhettning, sprickor, explosion eller tekniska fel.

- Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Ett barn kan svälja ett batteri av misstag. Om detta inte görs kan det också leda till inflammationer till följd av läckage av batterivätska.
- Utsätt inte batterierna för mekaniska stötar.  
Om det sker kan det leda till skador som orsakats av batterierna, elektriska stötar eller tekniska fel.
- Kortslut inte batteriet avsiktligt. Sprickor eller läckage av batterivätska kan leda till eldsvådor eller personskador.
- Stoppa in batterierna i fickan eller i en väska, och de ska varken transporteras eller förvaras tillsammans med metalleder. Batterier som förvaras på ett sådant sätt kan komma att kortslutas, spricka, eller läcka, vilket kan orsaka eldsvådor eller personskador.
- När du ska förvara eller kassera batterier ska du isolera området med kontakterna med hjälp av tejp eller någon annan typ av skydd. Om du blandar dem med andra batterier eller metallföremål kan det orsaka eldsvådor, brännskador eller inflammationer till följd av batterivätska.

### **(För produkter som innehåller ett knappcells batteri)**

#### **• SVÄLJ INTE BATTERIET – FARA FÖR KEMIKALISKA BRÄNNSKADOR**

Produkten innehåller ett knappcells batteri. Om detta knappcells batteri sväljs kan det leda till svåra inre brännskador på bara 2 timmar, och kan leda till dödsfall.

Förvara både nya och använda batterier utom räckhåll för barn. Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn.

Om du tror att ett batteri kan ha blivit svalt eller på något sätt hamnat i någon del av kroppen ska du omedelbart söka vård.



### **Anslutningar**

---

- Läs bruksanvisningen till den enhet som ska anslutas och följ instruktionerna. Annars kan det leda till eldsvåda, överhettning, sprickor eller tekniska fel.

### **Om du upptäcker något onormalt**

---

- Om något av följande problem uppstår bör du omedelbart stänga av strömbrytaren och dra ut nätkontakten ur uttaget. Om du använder batterier tar du ut alla batterier ur instrumentet.  
Låt sedan Yamahas servicepersonal kontrollera enheten.
  - Nätkabeln eller nätkontakten blir sliten eller skadad.
  - Ovanliga lukter eller rök avges.
  - Något föremål eller vatten har hamnat inne i produkten.
  - Ljudet försvinner plötsligt vid användning av produkten.
  - Sprickor eller andra synliga skador förekommer på produkten.



## **FÖRSIKTIGHET**

---

**Vidta alltid de grundläggande försiktighetsåtgärderna nedan så att du undviker att skada dig själv och andra och även undviker skada på produkten och andra föremål. Försiktighetsåtgärderna omfattar, men är inte begränsade till, följande:**

### **Montering**

---

- Montera produkten i rätt ordning genom att följa den bifogade dokumentationen, där processen vid monteringen förklaras. Se också till att dra åt skruvar eller bultar regelbundet. I annat fall kan det leda till skador på produkten eller personskada.

### **Placering**

---

- Om instrument har en ventilationsöppning för att avleda värme bör du inte placera några föremål framför ventilen. Om så sker kan det förhindra att de invändiga komponenterna ventileras ordentligt och eventuellt leda till att produkten överhettas.

- Ställ inte produkten på ett ostadigt ställe eller där det förekommer kraftiga vibrationer eftersom den kan välta, vilket kan orsaka tekniska fel och till och med personskador.
- Gå inte i närheten av produkten under en jordbävning. Kraftiga skakningar under en jordbävning kan få produkten att flytta på sig eller välta, vilket eventuellt kan resultera i personskador.
- Var alltid två/tre eller fler personer när ni transporterar eller flyttar en produkt som väger mer än 20 kg. Om du försöker lyfta upp produkten med bara en eller två personer kan det leda till skador, till exempel ryggskador, eller till att produkten tappas och går sönder, vilket även kan leda till andra personskador.
- Lossa alla anslutna kablar innan du flyttar produkten för att förhindra att kablarna förstörs eller att någon snubblar på dem och skadas.
- Använd endast det ställ/rack som tillhör produkten. Montera det med medföljande skruvar och tillbehör. Om du använder någonting annat kan produkten välta, vilket kan leda till skador på produkten eller på personer.

## Anslutningar

---

- Stäng av strömmen till alla komponenter innan du ansluter produkten till annan utrustning. Ställ in alla volymkontroller på lägsta nivå på samtliga enheter innan du slår på eller av strömmen.
- Ställ in volymkontrollen på lägsta nivå på alla enheter och öka gradvis till önskad nivå medan du spelar på produkten.

## Hantering

---

- Stick inte in fingret eller handen i springorna på klaviaturlocket eller produkten. Var också försiktig så att du inte klämmer fingrarna under locket.
- Stick inte in främmande föremål som metall eller papper i öppningar eller springor på produkten. Om det sker kan det leda till eldsvåda, elektriska stötar, överhettning eller tekniska fel.
- Tyng inte ned produkten och placera inte tunga föremål på den. Tryck inte onödigt hårt på knappar, strömbrytare eller kontakter.
- Förvara smådelar utom räckhåll för barn eftersom de kan råka svälja dem.
- Använd inte produkten eller hörlurarna med hög eller obehaglig volymnivå under en längre tid, eftersom detta kan medföra permanent hörselnedsättning. Kontakta läkare om du upplever hörsselförsämring eller om det ringer i öronen.
- Dra ut nätkabeln ur uttaget innan du rengör enheten. Om så inte sker kan det leda till elektriska stötar.

Yamaha ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig användning eller modifiering av produkten, eller för data som försvinner eller blir förstörda.

## Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och använda batterier



De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.

För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning.

Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.

För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.

### För företagare inom EU:



Om du vill göra dig av med elektrisk och elektronisk utrustning, vänligen kontakta din försäljare eller leverantör för mer information.

### Information om sophantering i andra länder utanför EU:

Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.



### Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):

Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.

**Cd**

(58-M03 WEEE battery sv 01)

**SV**

© 2016 Yamaha Corporation  
Published 10/2025 MW-C0