

PRÉCAUTIONS D'USAGE

PRIÈRE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À TOUTE MANIPULATION

AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, en raison d'une électrocution, d'un court-circuit, de dégâts, d'un incendie ou de tout autre risque. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

- Utilisez le câble d'alimentation inclus uniquement. Ne pas l'utiliser pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
 - N'utilisez pas le câble d'alimentation inclus avec un autre équipement électrique. L'utiliser avec un autre équipement pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
 - Utilisez uniquement la tension d'alimentation spécifiée. Ne pas l'utiliser pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
 - Branchez la fiche d'alimentation à une prise que vous pouvez voir et atteindre. Veillez à pouvoir retirer la fiche d'alimentation facilement, le cas échéant.
 - Insérez la fiche d'alimentation complètement et fermement dans la prise. Si la fiche n'est pas complètement insérée, cela pourrait conduire à une électrocution. Elle pourrait également mener à l'accumulation de poussière sur la fiche, ce qui pourrait conduire à un réchauffement ou à un incendie.
 - Vérifiez la capacité actuelle de la prise ou de la multiprise d'alimentation et veillez à ce que l'utilisation du produit ne dépasse pas la capacité. Toute surchauffe ou dégradation de la multiprise pourrait conduire à un incendie.
 - Retirez immédiatement la fiche d'alimentation de la prise dans l'un des cas suivant. Ne pas la retirer peut conduire à un incendie ou à une électrocution. Demandez à votre revendeur d'effectuer toutes les réparations ou inspections nécessaires.
 - Apparition d'une odeur ou bruit anormal quelconque.
 - Émission de fumée.
 - Rupture du produit.
 - Exposition du produit à l'eau.
 - N'endommagez pas le câble d'alimentation. Endommager le câble d'alimentation pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
 - Ne placez aucun objet lourd sur le câble.
 - Ne modifiez pas le câble de quelque manière que ce soit.
 - N'utilisez aucune agrafe que ce soit pour tenir le câble en place.
 - Ne forcez pas sur le câble.
 - Maintenez le cordon loin de tout objet chaud.
 - Ne touchez pas les bornes avec les doigts ou des objets métalliques. Faire ainsi peut conduire à une électrocution ou à l'endommagement du produit.
 - Ne faites pas tomber ni ne heurtez pas le produit. Les parties internes pourraient se casser, pouvant conduire à une électrocution, un incendie ou à l'endommagement du produit.
 - En cas d'endommagement du produit, demandez à votre revendeur de procéder à sa réparation ou à son inspection. Une utilisation continue du produit peut conduire à un incendie ou une électrocution.
 - Ne démontez ni ne modifiez pas le produit de quelque façon que ce soit. Le démonter pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
 - N'obstruez pas la dissipation de chaleur.
 - Ne placez pas de chiffon, nappe ou autre objet de ce genre sur le produit.
 - Ne placez pas le produit sur un tapis, de la moquette, etc.
 - Ne calez pas ni n'enfoncez pas le produit dans un espace étroit ayant une mauvaise circulation d'air.
 - Ne bloquez pas les orifices de ventilation.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace autour du produit.

Le manquement aux précautions qui précèdent peut conduire à un emprisonnement de chaleur à l'intérieur du produit, provoquant un incendie ou l'endommagement du produit.

- Ne placez pas le produit à l'extérieur ou à un endroit où il pourrait être mouillé.
Faire ainsi pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- N'installez pas le produit à un endroit où il sera exposé à la poussière ou à l'humidité, la fumée huileuse ou la vapeur, ou des gaz corrosifs. Faire ainsi pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- Veillez à ce que le produit soit placé sur une surface plane. Ne le placez pas à l'envers ou à la verticale. Faire ainsi pourrait conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- N'installez pas le produit à des endroits où un objet étranger peut lui tomber dessus ou le produit peut être exposé à l'écoulement de liquide ou des éclaboussures. Ne placez pas les éléments suivants sur le produit :
 - Autres composants, car ils peuvent endommager et/ou décolorer la surface du produit.
 - Objets en feu (par ex. : des bougies), car ils peuvent provoquer un incendie, l'endommagement du produit et/ou des blessures.
 - Des récipients contenant du liquide, car ils peuvent tomber et le liquide peut provoquer une électrocution de l'utilisateur et/ou l'endommagement du produit.
- N'insérez pas d'objets étrangers, tels que du métal ou du papier dans le produit. Leur insertion peut conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- Si le tonnerre s'entend, ne touchez pas le produit. Le toucher peut conduire à une électrocution.
- Nettoyez périodiquement la saleté et la poussière de la prise d'alimentation. Ne pas la nettoyer peut conduire à un incendie.
- Le produit doit être utilisé à 22 cm minimum des personnes utilisant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou un dispositif similaire. Le produit peut affecter le stimulateur cardiaque, conduisant à un accident grave.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un équipement médical. Les ondes radio de ce produit peuvent nuire au fonctionnement de l'équipement électro-médical. N'utilisez pas ce produit dans des endroits où l'utilisation d'ondes radio est restreinte, tels qu'à proximité d'équipement médical.

ATTENTION

Observez toujours les précautions élémentaires reprises ci-dessous pour éviter tout risque de blessures corporelles, pour vous-même ou votre entourage, ainsi que la détérioration de l'instrument ou de tout autre bien. La liste de ces précautions n'est pas exhaustive :

- Veillez à utiliser les câbles USB et micro fournis avec le produit. Utiliser d'autres câbles USB et micro peut conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- En cas d'inutilisation prolongée du produit, veillez à débrancher toutes les prises d'alimentation. Ne pas les débrancher peut conduire à un incendie ou à une électrocution.
- Évitez d'endommager les câbles USB et micro.
 - Ne placez aucun objet lourd sur les câbles.
 - Ne modifiez pas les câbles.
 - Ne fixez pas les câbles à l'aide d'agrafes.
 - Ne forcez pas sur les câbles.
 - Ne placez pas les câbles à proximité de sources de chaleur.Faire ainsi peut conduire à un incendie, une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- Veillez à avoir les mains sèches lors du branchement ou du débranchement de la prise d'alimentation ou des câbles. Toucher la fiche ou le câble avec les mains mouillées peut conduire à une électrocution ou à l'endommagement du produit.
- N'installez pas le produit à un endroit instable ou à un endroit où il sera exposé à des vibrations. Il pourrait tomber ou se renverser, conduisant ainsi à l'endommagement du produit ou à des blessures.
- N'installez pas le produit à un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmement élevées (à proximité d'un appareil de chauffage, etc.). Faire ainsi peut conduire à l'endommagement du produit.
- Ne vous asseyez / appuyez pas sur le produit ni ne placez pas d'autres objets dessus. Faire ainsi peut conduire à l'endommagement du produit.
- Baissez le volume au minimum avant de commencer la lecture. Ne pas le baisser provoquera l'émission de bruits forts et peut conduire à une déficience auditive.

- N'utilisez pas le produit à un endroit où il sera exposé à des changements rapides de la température ambiante. Un changement rapide de la température ambiante pourrait provoquer la formation de condensation sur le produit, pouvant conduire à l'endommagement du produit. En cas d'apparition de condensation, éteignez le produit et laissez-le pendant un certain temps jusqu'à ce qu'il sèche.
- Ne branchez aucun câble lorsque le produit est allumé. Brancher un câble peut conduire à l'endommagement du produit et de tout équipement connecté.
- Déchargez toute l'électricité statique de votre corps ou de vos vêtements avant de toucher le produit. Ne pas la décharger pourrait conduire à l'endommagement du produit.
- Acheminez et branchez correctement les câbles. Si quelqu'un tire ou s'emmêle les jambes dans les câbles, le produit ou l'équipement connecté pourraient tomber ou basculer, conduisant ainsi à des blessures ou à l'endommagement du produit.
- Avant de connecter un équipement externe, lisez attentivement les manuels d'instructions fournis avec l'équipement et réalisez les connexions conformément aux instructions.

Cette unité n'est pas débranchée de la source d'alimentation AC tant qu'elle est connectée à la prise murale AC, même si l'unité est éteinte. Cet état est appelé le mode veille. Dans cet état, l'unité est conçue pour consommer une très faible quantité de courant.

Yamaha ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou des modifications apportées à l'unité, la perte ou la destruction de données.

Informations concernant la collecte et le traitement des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques



Les symboles sur les produits, l'emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques ou électroniques usagés ainsi que les piles usagées ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels.

Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet, conformément à la réglementation nationale.

En vous débarrassant correctement des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d'un traitement inapproprié des déchets.

Pour plus d'informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.

Pour les professionnels dans l'Union européenne :



Si vous souhaitez vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre vendeur ou fournisseur pour plus d'informations.

Informations sur la mise au rebut dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne :



Ces symboles sont seulement valables dans l'Union européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de déchets d'équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.

Note pour le symbole « pile » (deux exemples de symbole ci-dessous) :

Cd

Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas, il respecte les exigences établies par la directive européenne relative aux piles pour le produit chimique en question.

(weee_battery_eu_fr_02)



Manual Development Department
© 2016 Yamaha Corporation
Published 04/2016 AB-A0