

Tillägg för Napster

Använda tjänsten Napster®

Förbud

 Det är strängt förbjudet att modifiera, reproducera, bakåtutveckla eller använda denna enhet och/eller inbyggd programvara för användning annat än audiovisuella syften.

Napster är den ultimata musiktjänsten för din Yamahareceiver, som erbjuder obegränsad streaming på begäran från en stor katalog med nya musiktitlar som läggs till varje dag. Med miljontals låtar vid dina fingertoppar kan du välja mellan de senaste släppta låtarna, hitlistor och alla möjliga genrer.

Upptäck ny musik och återupptäck gamla favoriter med spellistor, radiostationer och mycket mer. Spela Napster musik var du än befinner dig, med din Yamaha-receiver, på din dator eller andra enheter som stöds av Napster. Få obegränsad musik nu och få Napster på prov som erbjuds av Yamaha!

För mer information besök hemsidan.

www.napster.com

ANMÄRKNING

- För att använda denna funktion måste denna enhet vara registrerad med MusicCast CONTROLLER-appen. Se Bruksanvisningen för mer information.
- Beroende på vilken modell av din enhet, kan den faktiska visningen visa sig vara något annorlunda än de bilder som visas i det här dokumentet.

Napster[®] kontoinloggning

För att börja använda Napster tjänsten på den här enheten, logga in på ditt konto med appen MusicCast CONTROLLER som är installerad på din mobila enhet. Följ instruktionerna på skärmen i appen.

MusicCast CONTROLLER-app



Uppspelning av innehåll från Napster®

Följ anvisningarna nedan för att hantera innehållet i Napster och starta uppspelningen.

Tryck på NET upprepade gånger för att välja "Napster" som ingångskälla.

Bläddringsskärmen visas på TV:n.

-1-	Тор	
	Napster Music Guide	
	Napster Radio	*
2¥ :	- Search	· · ·
	My Library	🖿 🗸
2		
20		
10		

Napster Music Guide	Välj en låt från listorna som anordnade efter kategori (artist, album, osv).
Napster Radio	Välj en radiokanal i nätverket från listor över de kanaler som tillhandahålls av Napster.
Search	Använd tangentbordets programvara för att söka önskad post (artist, album, etc.) efter nyckelord.
My Library	Välj ett spår från poster (artist, album, etc.) som lagts till "My Library".

ANMÄRKNING

- Om uppspelning av innehåll från Napster pågår, visas uppspelningsskärmen.
- När du vill återgå överst på skärmen, tryck och håll RETURN.

2 Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER.

Om en låt eller en radiokanal är vald startar uppspelningen och uppspelningsskärmen visas.



ANMÄRKNING

- För att återgå till föregående skärm, tryck på RETUR.
- Poster som titelspår visas också på frontpanelens display. Varje gång du trycker på INFO, ändras den visade posten.



Bläddringsskärmen



Statusindikatorer

Visa aktuella inställningar för slumpvis/repeterad och status för uppspelning (spela/pausa).

2 Listnamn

Innehållslista

Visar listan över innehåll för Napster. Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER för att bekräfta valet.

Postnummer/total

Användningsmenyn

Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER för att bekräfta valet.

För att stänga undermeny, tryck på RETURN.

Meny	Undermeny	Funktion	
Utility	Play	Startar uppspelningen av den valda låten/albumet eller radiokanal.	
	Add track to My Library	Lägger till den valda låten i listan till "My Library".	
	Add album to My Library	Lägger till det valda album i listan till "My Library".	
	Add Radio to My Library	Lägger till Napster radiokanal som valts i listan till "My Library".	
1 Page Up		Flyttar till nästa/föregående sida i listan.	
1 Page Down			
10 Pages Up		Eluttor 10 older fromåt aller bakåt	
10 Pages Down		- Fiyitar to suor ramatener bakat.	
Return		Återgår till listan på en högre nivå.	

Meny	Undermeny	Funktion
Now Play	ring	Flyttar till uppspelningsskärmen.
Screen Off		Stänger den aktuella skärmen och visar bakgrunden. Tryck på en av funktionsknapparna i menyn för att åter visa den.

ANMÄRKNING

- Genom att lägga ditt favoritinnehåll från Napster till "My Library", kan du snabbt komma åt dem från "My Library". För att ta bort poster från "My Library", välj posten i "My Library" och sedan "Remove from My Library" i "Utility".
- Undermenyer tillgängliga i "Utility" varierar beroende på listan.

Uppspelningsskärm



Statusindikatorer

Visa aktuella inställningar för slumpvis/repeterad och status för uppspelning (spela/pausa).

Oppspelningsinformation

Visar namnet på artisten, namn på album, låttitel och förfluten/total tid.

Använd markörknapparna för att välja information som ska rullas.

🚯 Bild på album

Användningsmenyn

Använd markörknapparna för att välja en post och tryck på ENTER för att bekräfta valet.

För att stänga undermeny, tryck på RETURN.

Meny	Undermeny	Funktion
Utility	Add track to My Library	Lägger till den aktuella låten till "My Library".
	Add album to My Library	Lägger till det aktuella album till "My Library".
Browse		Flyttar till bläddringsskärmen.
Screen Off		Stänger den aktuella skärmen och visar bakgrunden. Tryck på en av funktionsknapparna i menyn för att åter visa den.

ANMÄRKNING

- Du kan använda den externa apparatens funktionsknappar (►, ■, ■, ►, ►) på fjärrkontrollen för att styra uppspelningen.
- Vissa uppspelningskontroller är inte tillgängliga när uppspelning av Napster radiokanal pågår.

Inställningar för slumpvis/upprepa

Du kan konfigurera inställningar för slumpvis/upprepa uppspelning av av Napster innehåll.

- När "Napster" är vald som ingångskälla, tryck på OPTION.
- 2 Se "Spela upp musik lagrad på medieservrar (datorer/NAS)" i "Bruksanvisning" för att konfigurera inställningar.



Napster och Napster logotypär registrerade varumärken som tillhör Rhapsody International Inc registerade i USA och andra länder.

Manual Development Group © 2017 Yamaha Corporation

Published 02/2017 IP-A0

