

CSP-150 & CSP-170

GUÍA DE INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

PREPARACIÓN

- Usa una memoria USB con capacidad mayor que el tamaño del archivo.
- Descarga y copia el archivo de instalación en la raíz de la memoria USB.

CSP-150 → CSP150SETUP.PRG


CSP-170 → CSP170SETUP.PRG

INSTALACIÓN


[Nota] No apagues el instrumento ni quites la memoria USB durante la instalación.

1. Enciende el instrumento mientras mantienes apretado el botón [FUNCTION].


- La Luces Stream de la tecla B $\flat$ -1 se encenderán de manera continua.



2. Inserta la memoria USB con el archivo de instalación en el terminal USB to DEVICE.




- Las Luces Stream de la tecla B $\flat$ -1 parpadearán con un patrón descendente,




3. Cuando haya acabado la preparación de la instalación, se mostrará lo siguiente:

- Las Luces Stream de las teclas A-1 y B-1 se encienden de manera continua.




4. Pulsa el botón [FUNCTION] o la tecla B-1, para comenzar la actualización.

- Verás una barra de progreso en las Luces Stream.



5.. Cuando la instalación haya acabado, se mostrará lo siguiente:

- Las Luces Stream de las teclas D#2 y E2 y de la F#2 a la F#4 se encenderán.




6. Apaga el instrumento

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si ocurre un error, se mostrará lo siguiente:

- Las Luces Stream de la tecla A-1 se encienden de manera continua.



Tendrás que reinstalar el programa. Vuelve al principio y sigue las instrucciones paso a paso otra vez.