

Använda TIDAL-tjänsten

SV


TIDAL är världens första musiktjänst med naturtrogen ljudkvalitet, musikvideor i HD-kvalitet och relevant redigerat material av musikjournalister, artister och experter, vilket leder till en helt enkelt överlägsen upplevelse.

Efter registrering av denna enhet i MusicCast CONTROLLER-appen, använd TIDAL-tjänsten enligt följande.

1. TIDAL konto inloggning

För att börja använda TIDAL tjänsten på den här enheten, logga in på ditt konto med appen MusicCast CONTROLLER som är installerad på din mobila enhet. Följ instruktionerna på skärmen i appen.

Appen MusicCast CONTROLLER



Ett TIDAL-konto krävs. Besök webbplatsen för TIDAL för detaljer.

www.tidal.com/

ANMÄRKNING

- Om du inte har en TIDAL konto, registrera ditt konto på webbplatsen för TIDAL i förväg.
- För att använda denna funktion, måste denna enhet vara ansluten till Internet. För detaljer om anslutningar och nätverksinställningar, se "Bruksanvisning".

2. Uppspelning av TIDAL-innehåll

Använd MusicCast CONTROLLER-appen installerad på din mobila enhet för att välja TIDAL innehåll.

ANMÄRKNING

- Uppspelningsskärmen visas på TV:n ansluten till enheten.

■ Angående denna tjänst

- Tjänsten är begränsad till vissa områden.
- Denna tjänst kanske inte är tillgänglig för enheter inköpta i vissa regioner.
- Denna tjänst kan avbrytas utan förvarning.



TIDAL och TIDAL logotyp är registrerade varumärken som ägs av Aspiro AB i EU och andra länder.