

Supplement for Napster



Prohibition

- It is strictly prohibited to modify, reproduce, reverse-engineer or use this unit and/or built-in software for use other than audiovisual purposes.

NOTE

- Configure basic settings for the MusicCast CONTROLLER app before using the service.
- To use this function, this unit must be connected to the Internet. For detail on connections and network settings, refer to "Owner's Manual".
- Available functions may vary according to your location. Service areas of Network Music Services are limited. Service areas may change without notice.

Napster is the ultimate music service for your Yamaha audio product, offering unlimited on-demand streaming from a huge catalogue with new music added every day. With millions of songs at your fingertips, you can choose from the latest releases, charts and every possible genre.

Discover new music and rediscover old favorites with playlists, radio stations and more. Play your Napster music wherever you are-on your Yamaha audio product, your computer or other devices supported by Napster. Get unlimited music now and take the special Napster trial offered by Yamaha!

For more information, visit the website.

www.napster.com

Napster® account sign-in

To start using the Napster service on this unit, sign in to your account using the MusicCast CONTROLLER app installed on your mobile device. Follow the instructions on the app screen.

Playback of Napster® content

Use the MusicCast CONTROLLER app installed on your mobile device to select the Napster service.



Napster and the Napster logo are registered trademarks of Rhapsody International Inc registered in the United States and other countries.

Interdiction

- Il est strictement interdit de modifier, copier, désosser ou utiliser cet appareil et/ou son logiciel à toute fin autre que les applications audiovisuelles pour lesquelles il est conçu.

REMARQUE

- Configurez les paramètres de base de l'application MusicCast CONTROLLER avant d'utiliser le service.
- Pour utiliser cette fonction, l'unité doit être raccordée à Internet. Pour plus de détails sur les connexions et les réglages réseau, reportez-vous au « Mode d'emploi ».
- Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction de votre localité. Les régions desservies des Services de musique en réseau sont limitées. Les régions desservies peuvent changer sans avis préalable.

Proposant un méga-catalogue étoffé quotidiennement de nouveaux titres, le service de diffusion en continu et à la demande Napster constitue le service musical idéal pour votre appareil audio Yamaha. Ce service fantastique met des millions de titres à votre portée, et propose nouveautés, hits-parades et musique de tous genres.

Découvrez de nouveaux titres et redécouvrez des « classiques » grâce aux listes de lecture, stations radio et d'autres services. Écoutez vos contenus Napster où cela vous chante : sur votre appareil audio Yamaha, votre ordinateur ou d'autres dispositifs compatibles avec Napster. Profitez de l'offre spéciale d'essai de Napster proposée par Yamaha et offrez-vous un accès musical illimité!

Pour plus de renseignements, surfez sur le site internet de Napster : www.napster.com

Création d'un compte Napster®

Pour utiliser le service Napster sur cette unité, connectez-vous à votre compte à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre dispositif mobile. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.

Lecture de contenus Napster®

Sélectionnez le service Napster à l'aide de l'application MusicCast CONTROLLER installée sur votre dispositif mobile.



Napster et le logo Napster sont des marques déposées de Rhapsody International Inc aux États-Unis et dans d'autres pays.

Untersagung

- Es ist streng verboten, dieses Gerät und/oder die integrierte Software zu verändern, zu reproduzieren, ein Reverse-Engineering durchzuführen oder sie für andere als für audiovisuelle Zwecke zu verwenden.

HINWEIS

- Konfigurieren Sie die Grundeinstellungen für die MusicCast CONTROLLER App vor der Nutzung des Dienstes.
- Um diese Funktion zu nutzen, muss dieses Gerät mit dem Internet verbunden sein. Näheres zu Anschlüssen und Netzwerkeinstellungen finden Sie in der „Bedienungsanleitung“.
- Die verfügbaren Funktionen unterscheiden sich eventuell je nach Ihrem Ort. Die Servicegebiete des Netzwerk-Musikdienstes sind beschränkt. Die Servicegebiete können ggf. ohne Vorankündigung geändert werden.

Napster ist der ultimative Musikdienst für Ihr Yamaha Audiogerät und bietet unbegrenztes On-Demand-Streaming aus einem riesigen Katalog, dem täglich neue Musik hinzugefügt wird. Sie können mit einem Tastendruck aus Millionen von Titeln auswählen und nach den neuesten Veröffentlichungen, den neuesten Charts und in jedem denkbaren Genre suchen.

Entdecken Sie neue Musik oder wiederentdecken Sie Altbekanntes, mit Playlists, Radiosendern und mehr. Spielen Sie Ihre Napster-Musik, wo immer Sie sind – auf Ihrem Yamaha Audiogerät, Computer oder anderen Geräten, die von Napster unterstützt werden. Probieren Sie jetzt unbegrenzten Musikgenuss mit einem Napster-Probeabo von Yamaha!

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website.

www.napster.com

Anmelden beim Napster®-Konto

Zur Benutzung des Napster Dienstes auf diesem Gerät melden Sie sich über die auf Ihrem Mobilgerät installierte MusicCast CONTROLLER App mit Ihrem Konto an. Folgen Sie den Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

Wiedergabe von Napster®-Inhalten

Wählen Sie über die auf Ihrem Mobilgerät installierte MusicCast CONTROLLER App den Napster Dienst.



Napster und das Napster-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Rhapsody International Inc.

Förbud

- Det är strängt förbjudet att modifiera, reproducera, bakåttutveckla eller använda denna enhet och/eller inbyggd programvara för användning annat än audiovisuella syften.

ANMÄRKNING

- Konfigurera grundinställningar för appen MusicCast CONTROLLER innan du använder tjänsten.
- För att använda den här funktionen måste receptorn vara ansluten till Internet. För mer information om anslutningar och nätverksinställningar, se "Bruksanvisning".
- Tillgängliga funktioner kan variera beroende på var du befinner dig. Tjänstområdena för musiktjänster via nätverk är begränsade. Tjänstområdena kan ändras utan föregående meddelande.

Napster är den ultimata musiktjänsten för din Yamaha ljudprodukt, som erbjuder obegränsad på begäran streaming från en stor katalog med ny musik som läggs till varje dag. Med miljontals låtar vid dina fingertoppar kan du välja mellan de senaste släppta låtarna, hitlister och alla möjliga genrer.

Upptäck ny musik och återupptäck gamla favoriter med spellistor, radiostationer och mycket mer. Spela Napster musik var du än är, på din Yamaha ljudprodukt, dator eller andra enheter som stöds av Napster. Få obegränsad musik nu och få Napster på prov som erbjuds av Yamaha!

För mer information besök hemsidan.

www.napster.com

Napster® kontoinloggning

För att börja använda Napster tjänsten på den här enheten, logga in på ditt konto med appen MusicCast CONTROLLER som är installerad på din mobila enhet. Följ instruktionerna på skärmen i appen.

Uppspelning av innehåll från Napster®

Använd appen MusicCast CONTROLLER installerad på din mobila enhet för att välja Napster tjänsten.



Napster och Napster logotyp är registrerade varumärken som tillhör Rhapsody International Inc registrerade i USA och andra länder.

Divieti

- È severamente proibito modificare, riprodurre, reingegnerizzare o usare questa unità e/o software integrato per un uso diverso da quello audiovisivo.

NOTA

- Prima di utilizzare il servizio, configurare le impostazioni di base per l'app MusicCast CONTROLLER.
- Per utilizzare questa funzione, l'unità deve essere collegata a Internet. Per i dettagli sulle connessioni e sulle impostazioni di rete, fai riferimento al "Manuale di istruzioni".
- Le funzioni disponibili possono variare in base a dove vi trovate. Le aree di funzionamento dei Servizi musica di rete sono limitate. Le aree di funzionamento possono cambiare senza preavviso.

Napster è il servizio musicale definitivo per il tuo prodotto audio Yamaha, con un'offerta illimitata di streaming on-demand da un enorme catalogo aggiornato ogni giorno. Milioni di canzoni sulla punta delle tue dita: puoi scegliere tra le ultime uscite, dalle classifiche e qualsiasi genere possibile.

Scopri nuova musica e riscopri vecchi successi con playlist, stazioni radio e altro ancora. Potrai ascoltare la musica da Napster ovunque ti trovi con il tuo prodotto audio Yamaha, il computer o altri dispositivi supportati da Napster. Puoi avere tutta la musica che vuoi, oggi stesso, e approfittare della prova gratuita di Napster offerta da Yamaha!

Per maggiori informazioni, visita il sito web.

www.napster.com

Registrazione dell'account Napster®

Per iniziare a utilizzare il servizio Napster sull'unità, accedere al proprio account mediante l'app MusicCast CONTROLLER installata sul dispositivo mobile e attenersi alle istruzioni che appaiono sulla schermata dell'app.

Ascolto del contenuto di Napster®

Utilizzare l'app MusicCast CONTROLLER installata sul dispositivo mobile per selezionare il servizio Napster.



Napster e il logo Napster sono marchi di fabbrica e marchi depositati di Rhapsody International Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Prohibición

- Está estrictamente prohibido modificar, reproducir, aplicar ingeniería inversa o utilizar esta unidad y/o el software integrado para un uso que no sea con fines audiovisuales.

NOTA

- Configure ajustes básicos para la aplicación MusicCast CONTROLLER antes de utilizar el servicio.
- Para usar esta función, la unidad debe estar conectada a Internet. Para ver detalles sobre las conexiones y los ajustes de red, consulte el "Manual de Instrucciones".
- Las funciones disponibles pueden variar según el lugar donde se encuentre. Las zonas de servicio de los Servicios de música en red son limitadas. Las zonas de servicio pueden variar sin previo aviso.

Napster es el servicio de música definitivo para su producto de audio Yamaha, que ofrece transmisión bajo demanda ilimitada a partir de un enorme catálogo de nueva música que se añade cada día. Con millones de canciones a su alcance, puede elegir entre las publicaciones y listas más recientes y todo tipo de géneros.

Descubra música nueva y redescubra clásicos favoritos con listas de reproducción, emisoras de radio y mucho más. Reproduzca su música de Napster esté donde esté en su producto de audio Yamaha, su ordenador o en otros dispositivos compatibles con Napster. ¡Obtenga música ilimitada ahora y aproveche la prueba especial de Napster que ofrece Yamaha!

Para obtener más información, visite el sitio web.
www.napster.com

Inicio de sesión en cuenta de Napster®

Para comenzar a utilizar el servicio de Napster en esta unidad, inicie sesión en su cuenta usando la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo móvil. Siga las instrucciones en la pantalla de la aplicación.

Reproducción de contenido de Napster®

Utilice la aplicación MusicCast CONTROLLER instalada en su dispositivo móvil para seleccionar el servicio de Napster.



Napster y el logotipo de Napster son marcas comerciales registradas de Rhapsody International Inc registradas en los Estados Unidos y en otros países.

Verboden

- Het is ten strengste verboden om dit toestel en/of de ingebouwde software aan te passen, reproduceren, reverse engineeren of te gebruiken voor een andere dan audiovisuele toepassing.

OPMERKING

- Configureer de standaardinstelling voor de MusicCast CONTROLLER-app voordat u de dienst gebruikt.
- Om deze functie te gebruiken, moet het toestel verbinding hebben met internet. Voor details over verbindingen en netwerkinstellingen, raadpleegt u "gebruiksaanwijzing".
- De beschikbare functies kunnen variëren naar gelang van uw locatie. De gebieden die worden bediend door een netwerk-muziekservice is beperkt. De bediende gebieden kunnen veranderen zonder mededeling.

Napster is de ultieme muziekdienst voor uw Yamaha-audioproduct en biedt onbeperkte, on-demand streaming van een enorme catalogus waaraan elke dag nieuwe muziek wordt toegevoegd. Met miljoenen nummers binnen handbereik, kunt u kiezen uit de nieuwste releases, hitlijsten en alle mogelijke genres.

Ontdek nieuwe muziek en herontdek oude favorieten met afspeellijsten, radiozenders en meer. Speel uw Napster-muziek waar u ook bent af op uw Yamaha-audioproduct, uw computer of andere apparaten die worden ondersteund door Napster. Haal nu onbeperkte muziek in huis en profiteer van het speciale Napsterproefabonnement dat wordt aangeboden door Yamaha!

Bezoek voor meer informatie de website.

www.napster.com

Aanmelden bij Napster®-account

Om de Napster-dienst op dit product te gebruiken, moet u zich aanmelden bij de account die gebruikmaakt van de MusicCast CONTROLLER-app die is geïnstalleerd op uw mobiele apparaat. Volg de instructies op het scherm van de app.

Napster®-inhoud weergeven

Gebruik de op uw mobiele apparaat geïnstalleerde MusicCast CONTROLLER-app om de Napster-dienst te selecteren.



Napster en het Napster-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Rhapsody International Inc, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Proibição

- É estritamente proibido modificar, reproduzir, fazer engenharia reversa ou usar esta unidade e/ou software incorporado para uso que não seja audiovisual.

OBSERVAÇÃO

- Configure as configurações básicas para o aplicativo MusicCast CONTROLLER antes de usar o serviço.
- Para utilizar esta função esta unidade tem de estar ligada à Internet. Para detalhes sobre conexões e configurações de rede, consulte "Manual do Proprietário".
- As funções disponíveis podem variar de acordo com a sua localização. As áreas de serviço do Network Music Services são limitadas. As áreas de serviço podem ser alteradas sem aviso prévio.

Napster é o melhor serviço de música para o seu produto de áudio Yamaha, oferecendo streaming on-demand ilimitado de um enorme catálogo com música nova adicionada todos os dias. Com milhões de músicas ao seu alcance, você pode escolher entre os últimos lançamentos, gráficos e todos os gêneros possíveis.

Descubra novas músicas e redescobra seus favoritos antigos com playlists, estações de rádio e muito mais. Reproduza sua Napster música em qualquer lugar - no produto de áudio Yamaha, no computador ou noutros dispositivos Napster. Obtenha música ilimitada agora e aproveite o especial Napster trial oferecido pela Yamaha!

Para mais informações, visite o website.

www.napster.com

Napster® login da conta

Para começar a utilizar o Napster serviço nesta unidade, inicie sessão na sua conta utilizando a aplicação MusicCast CONTROLLER instalada no seu dispositivo móvel. Siga as instruções na tela do aplicativo.

Reprodução de conteúdo Napster®

Use o aplicativo MusicCast CONTROLLER instalado em seu dispositivo móvel para selecionar o Napster serviço.



Napster e o logotipo Napster são marcas registradas da Rhapsody International Inc, registradas nos Estados Unidos e em outros países.