

# P-145, P-143 Snabbguide

Håll [GRAND PIANO/FUNCTION]-knappen nedtryckt och tryck på en av de markerade tangenterna nedan för att ställa in en parameter.

The diagram shows a keyboard layout with various functions assigned to specific keys. The functions are grouped into categories: Automatic avstängning, Ljud, Ljuddemo, Förprogrammerade melodier, Duo, Dämpningsresonans, Transponering, Volymbalans (Dual), Metronom, Volymbegränsning, and Ljudslinga. Each function is associated with a specific key or range of keys, such as A#1 for Automatic avstängning, C#0-D#0 for Ljud, and C#3-D#3 for Duo. The diagram also includes a legend for GRAND PIANO and FUNCTION buttons.

## Ljudlista

Nr.	P-145	P-143
1	GRAND PIANO 1 (Flygel 1)	GRAND PIANO 1 (Flygel 1)
2	GRAND PIANO 2 (Flygel 2)	GRAND PIANO 2 (Flygel 2)
3	E. PIANO 1 (Elpiano 1)	E. PIANO 1 (Elpiano 1)
4	E. PIANO 2 (Elpiano 2)	E. PIANO 2 (Elpiano 2)
5	PIPE ORGAN 1 (Piporgel 1)	PIPE ORGAN 1 (Piporgel 1)
6	PIPE ORGAN 2 (Piporgel 2)	PIPE ORGAN 2 (Piporgel 2)
7	HARPISCHORD (Cembalo)	HARPISCHORD 1 (Cembalo 1)
8	ACCORDION (Dragspel)	HARPISCHORD 2 (Cembalo 2)
9	DI ZI (Dizi)	VIBRAPHONE (Vibrafon)
10	STRINGS (Stråkar)	STRINGS (Stråkar)

## Lista över förprogrammerade melodier

Nr.	Titel	Kompositör
1	Menuett G dur BWV Anh. 114	J. S. Bach
2	Turkish March	W. A. Mozart
3	Für Elise	L. v. Beethoven
4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
5	Träumerei	R. Schumann
6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
7	Arabesque	J. F. Burgmüller
8	Humoresque	A. Dvořák
9	The Entertainer	S. Joplin
10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy